

PIANOVA MA-400

Инструкция по применению
Корпусное цифровое пианино



PIANOVA

Важные элементы

Перед использованием данного изделия, пожалуйста, ознакомьтесь со следующими важными указаниями:

- Прежде чем подключать изделие к питанию через блок питания, необходимо проверить, не имеет ли он повреждений.
- Пожалуйста, внимательно проверьте блок питания, чтобы убедиться, что он не сломан, не оголен и не имеет других повреждений. Не позволяйте детям использовать сильно поврежденный блок.
- Дети младше 3 лет не допускаются к использованию изделия.

Кабель не является игрушкой.

Перед чисткой необходимо отключить сетевой блок питания.

Предисловие

Уважаемые пользователи:

Поздравляем Вас с приобретением нового электронного фортепиано!

Этот инструмент сочетает современные технологии и богатое звучание, открывая перед вами мир бесконечных музыкальных возможностей. С этого момента начинается Ваше уникальное путешествие в мир музыки, наполненное вдохновением и новыми открытиями. Позвольте инструменту стать Вашим верным спутником в этом творческом пути.

Мы рекомендуем внимательно ознакомиться с инструкцией, чтобы наслаждаться каждым моментом игры и использовать все его возможности.

Храните инструмент в надежном месте, чтобы он долгие годы радовал Вас и помогал создавать волшебные мелодии.

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией

Характеристики

- 88-клавишная стандартная клавиатура синтезаторного типа
- 610 тембров
- 600 ритмических паттернов
- 256-голосная полифония
- Метроном
- Разделение клавиатуры
- Функция обучения
- MIDI вход/выход
- Аудио вход/выход
- Запись/воспроизведение
- Транспонирование
- 110 демонстрационных музыкальных произведений
- Выходная мощность - 2 динамика по 25 Вт
- Размеры: Д 1350 мм x Ш 370 мм x В 785 мм
- Вес: 37,2 кг

Комплектация: пианино, адаптер питания, стойка, педальный блок, руководство по эксплуатации, пюпитр

Содержание

Подготовка перед использованием	2
Управление / Громкость	3
Функции / Выбор темпа	4
Транспонирование.....	5
Демо-песни / функция записи.....	5
Разделение клавиатуры / MP3	6
Уход за инструментом.....	7
Схема разъемов.....	7
Интерфейсы	8
Список голосов.....	9-14
Список ритмов.....	15-16
Меры предосторожности	17
Устранение проблем	18

Перед использованием, пожалуйста, внимательно прочитайте следующие инструкции (храните документ в надежном месте для дальнейшего использования)

Внимание

При использовании изделия, пожалуйста, соблюдайте следующие пункты для работы, чтобы избежать серьезных травм или причинения вреда здоровью пользователей из-за поражения электрическим током, короткого замыкания, несчастного случая, пожара или других опасностей.

Пункты, на которые пользователи должны обратить внимание:

Не открывайте пианино и не пытайтесь разобрать его компоненты, а также не вносите никаких изменений внутри. В данном изделии нет деталей, которые пользователи могут отремонтировать самостоятельно (пианино не нуждается в настройке, поэтому нет необходимости во вскрытии). В случае возникновения неисправностей, пожалуйста, обратитесь к квалифицированным специалистам для проверки обслуживания.

Не допускайте попадания пианино под дождь и не используйте его вблизи мест с повышенной влажностью и около воды. Не ставьте на электронное пианино емкости с водой, так как влага может попасть внутрь электронного пианино.

Если шнур питания или вилка изношены или повреждены, либо если во время использования пианино внезапно потеряло питание, появился странный запах или заметен дым, немедленно выключите прибор, выньте вилку из розетки и обратитесь к квалифицированному специалисту для проверки и ремонта.

Пожалуйста, убедитесь, что напряжение питания составляет 220 В * 10% переменного тока, слишком высокое или слишком низкое напряжение приведет к повреждению инструмента.

Перед чисткой электронного пианино необходимо выключить питание, вынуть вилку из розетки. Во время чистки пианино не прикасайтесь к нему влажными руками. Не протирайте и не чистите электронное пианино едкими химическими средствами.

Регулярно проверяйте состояние выключателя и шнура питания. При замене предохранителя убедитесь, что вилка питания отключена от розетки, и используйте предохранитель с такими же оригинальными характеристиками.

Пользователям следует соблюдать следующие правила во время использования, чтобы избежать травм и повреждений электронного пианино или других подключенных устройств. Ниже приведены основные рекомендации, на которые важно обратить внимание, хотя список не является исчерпывающим.

Не размещайте шнур питания переменного тока рядом с источниками тепла, такими как обогреватели. Избегайте перегибов шнура, не кладите на него тяжелые предметы, не прокладывайте его в местах с интенсивным движением и не наматывайте на него другие предметы, чтобы предотвратить повреждение. При отключении устройства беритесь за вилку, а не тяните за шнур. Если электронное пианино не используется длительное время или при грозе, обязательно отключите вилку от розетки.

Не ставьте инструмент в пыльную, вибрирующую, холодную или горячую среду (например, под воздействие прямых солнечных лучей, рядом с нагревательным прибором или в транспортном средстве), чтобы избежать повреждения внешнего вида электронного пианино и внутренних компонентов.

Перед перемещением инструмента необходимо отсоединить его от питания.

Для чистки электронного пианино используйте сухую мягкую ткань. Избегайте применения растворителей, органических средств, моющих веществ или других агрессивных химических веществ, которые могут вызвать обесцвечивание панели или клавиатуры.

Перед выключением инструмента установите громкость на минимум. При включении сначала выставьте минимальный уровень громкости, затем плавно увеличьте его до желаемого уровня.

Не ставьте электронное пианино рядом с другими приборами, такими как телевизор, радиоприемник, колонки и т.д. Размещение его рядом с другими приборами может вызвать помехи между электроприборами.

Не ставьте электронное пианино на неустойчивое место, чтобы оно не упало.

Не ставьте на электронное пианино тяжелые предметы и избегайте чрезмерного нажима на клавиши или элементы управления.

Это электронное пианино разработано с достаточным уровнем громкости для использования в классе, аудитории и других помещениях, и громкость можно отрегулировать до нужного уровня. Избегайте чрезмерной громкости на длительное время, так как это может негативно сказаться на слухе и не соответствует принципам комфортного восприятия музыки.


Избегайте сильных ударов по электронному пианино, так как это может привести к его повреждению и стать причиной травм.

Подготовка к использованию

В этой главе мы расскажем о функциональных разъемах электронного пианино и предоставим важную информацию перед началом игры.

Пожалуйста, ознакомьтесь с приведенными ниже рекомендациями перед включением инструмента.

Управление



Игра на пианино

1. Нажмите кнопку «Power» / «Питание» в положение «Вкл.», загорится «Индикатор питания и цифровой дисплей», после чего вы можете начать играть

2. Играйте на клавиатуре пианино

3. Отключайте питание, если не используете его в течение некоторого времени

Микросхема процессора этого устройства сложная, и схожа с компьютерной системой. Иногда она не отвечает. Выключите питание, а затем снова включите его, чтобы работать в обычном режиме.

Громкость

Нажмите кнопку «Volume+» / «Громкость+» или «Volume-» / «Громкость-», чтобы увеличить или уменьшить громкость пианино. Отрегулируйте громкость до приемлемого уровня.

Параметры тона инструмента

1. Нажмите кнопку «Tone» / «Тон», чтобы войти в режим звука.
2. Нажмите «Select+» / «Выбрать+» или «Select-» / «Выбрать -», чтобы выбрать любой тон, и на ЖК-дисплее отобразится соответствующий номер тона.
3. Найдите нужный вам тон в списке имеющихся аудиозаписей

ПРИМЕЧАНИЕ!

• Каждый раз при включении цифрового пианино предустановленным тоном по умолчанию является тон «пианино».

Выбор темпа

1. Нажмите кнопку «Tempo» / «Темп», чтобы войти в режим темпа.
2. Нажмите «Select+» / «Выбрать+» или «Select-» / «Выбрать -», чтобы выбрать любой темп. На ЖК-дисплее отобразится соответствующий номер темпа.
3. Нажмите кнопку «Tempo Start/Stop» / «Темп Старт/Стоп», чтобы начать воспроизведение выбранного темпа. Чтобы остановить воспроизведение темпа, просто нажмите «Start/Stop» / «Старт/Стоп» еще раз.
4. Нажмите «Tempo Volume +» / «Громкость темпа +» или «Tempo Volume -» / «Громкость темпа -», чтобы отрегулировать громкость темпа. Управление громкостью темпа имеет 32 уровня (1-32), а значение по умолчанию установлено на уровне 24.
5. Нажмите кнопку «Insert» / «Вставить», чтобы вставить сквозной темп во время игры
6. Найдите нужный вам темп в списке темпов в приложении.


Регулировка скорости ударов

1. Нажмите «Speed» / «Скорость», а затем нажмите «Select+» / «Выбрать+» или «Select -» / «Выбрать-», чтобы отрегулировать скорость.
2. Диапазон регулировки скорости (20-280), предустановленное значение после включения питания находится в разделе 120.
3. Нажмите «Speed +» / «Скорость +», чтобы непрерывно увеличивать скорость, и нажмите «Speed -» / «Скорость-», чтобы непрерывно уменьшать скорость.

Использование аккорда аккомпанемент

1. Выберите темп, который вы хотите воспроизвести. Подробности см. в инструкции в разделе «Выбор темпа» в пункте 4.
2. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки «sound/Tempo» / «звук/темп» и «function» / «функция», чтобы отобразить аккорд на цифровом дисплее и войти в положение, когда аккорд включен
 - При использовании метода мультитаксного аккорда одним пальцем, если он поддерживает метод игры аккорда несколькими пальцами, пианино реагирует на аккорд несколькими пальцами; если он не поддерживает метод игры аккорда несколькими пальцами, реакция распознается аккордом для одного пальца.
3. Играйте аккорды на клавиатуре аккомпанемент (клавиши 1-34 слева) с разными аппликатурами.
4. Нажмите кнопку «Chord Volume +» / «Громкость аккорда +» или «Chord Volume -» / «Громкость аккорда-», чтобы отрегулировать уровень громкости аккорда. Регулятор громкости аккордов имеет 32 уровня (1-32), а значение по умолчанию установлено на уровне 24.
5. Нажмите кнопку «Chord Off» / «Отключить аккорды», чтобы отключить режим аккордов.

Автоматическая аккомпанементная клавиатура



Запуск синхронизации

Начните с выбора темпа, который вы хотите использовать, установки значения темпа и выбора аккорда аккомпанемента.

1. В положении **Tempo / Темп** нажмите кнопку **«Sync» / «Синхронизация»**, чтобы войти в режим ожидания пуска синхронизации.
2. Сыграйте аккорды (клавиши 1-34 слева на клавиатуре), и аккомпанемент начнет воспроизводиться автоматически.
3. Чтобы отменить режим синхронизации, просто нажмите кнопку **«Start/Stop» / «Старт/Стоп»**.

Функция транспонирования

Нажмите **«Transposition +» / «Транспонирование +»** или **«Transposition -» / «Транспонирование-»**, чтобы отрегулировать размер транспонирования. Имеется 24 режима управления транспозицией (-12-12).

Клавиатура ударных инструментов

Нажмите кнопку **«Keyboard Drum» / «Клавиатура барабана»**, чтобы переключить клавиатуру гамм на клавиатуру ударных инструментов, и нажмите ее еще раз, чтобы отключить эту функцию.

Режим динамик

Нажмите кнопку **«Dynamics» / «Динамики»**, чтобы включить или отключить динамики, и динамики будут включены, пока вы их не отключите.

Режим метронома

1. Нажмите кнопку **«metronome» / «метроном»**, чтобы включить функцию метронома. На ЖК-дисплее отобразится текущее количество ударов, чтобы вы могли играть вместе со звуком удара. Нажмите кнопку **«metronome» / «метроном»** еще раз, чтобы отключить режим метронома.
2. Удерживайте кнопку **«metronome» / «метроном»**, чтобы войти в режим регулировки удара, и нажмите **«Select +» / «Выбрать +»** или **«Select -» / «Выбрать -»** для регулировки. Доступно к выбору 8 типов удара.

Встроенные демо-песни

1. Нажмите кнопку **«Demo Song» / «Демо-песня»**, на ЖК-дисплее отобразится номер текущей демо-песни, и можно воспроизводить демо-песню. Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы остановить демо-песню.
2. При входе в режим демо-песни вы также можете выбирать различные демо-песни с помощью кнопок **«Select +» / «Выбрать +»** и **«Select -» / «Выбрать-»**.
3. Найдите нужную вам песню в списке песен в приложении.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Встроенная библиотека данного устройства содержит 110 песен.

Встроенную музыку можно использовать для воспроизведения и развлечения, или же можно использовать режим обучения, чтобы играть мелодии на клавиатуре.

Функция записи


1. Запись нот клавиатуры: нажмите кнопку **«Record» / «Запись»**, чтобы войти в режим записи, и играйте на клавишах, чтобы записать ноты. Нажмите кнопку **«Record» / «Запись»** еще раз, чтобы остановить запись. В режиме записи нот клавиатуры вы можете изменить «тон» записи, а также можно записать 5000 нот.
2. Воспроизведение: Нажмите кнопку **«Play» / «Воспроизведение»**, чтобы воспроизвести записанные ноты.

Разделение клавиатуры

1. Сначала войдите в режим тона и выберите инструмент в качестве основного тона.
2. Нажмите кнопку «Dual keyboard» / «Двойная клавиатура», чтобы войти в режим выбора разделенного тона.
3. Используйте кнопку «Select +» / «Выбрать +» или «Select -» / «Выбрать-», чтобы выбрать другой инструмент в качестве разделенного тона.
4. Играйте ноты на клавиатуре. В этот момент левая и правая стороны клавиатуры издадут звук соответствующего инструмента.
5. Нажмите кнопку «Dual Keyboards» / «Двойные клавиатуры» еще раз, чтобы отменить разделение клавиатуры и вернуться в обычный режим клавиатуры.

Используя функцию двойной клавиатуры, вы можете распределить два разных тона (основной тон и разделенный тон) по обоим концам клавиатуры, так что вы можете играть один тон левой рукой, а другой тон правой рукой, чтобы создать эффект ансамбля.

Разделение клавиатуры



Двойные тона

1. Сначала войдите в режим тона и выберите инструмент в качестве основного тона.
2. Нажмите кнопку «Dual Tone» / «Двойной тон», чтобы войти в режим выбора второго тона.
3. Используйте кнопку «Select +» / «Выбрать +» или «Select -» / «Выбрать-», чтобы выбрать другой инструмент в качестве второго тона.
4. Играйте ноты на клавиатуре. В этот момент игра на клавиатуре может воспроизводить два соответствующих резонансных тона одновременно.
5. Нажмите кнопку «Dual Tone» / «Двойной тон» еще раз, чтобы выйти из режима и вернуться в состояние обычного тона.

Используя функцию двойного тона, вы можете смешивать два разных тона вместе, чтобы создать звук, а также вы можете смешивать их произвольно, чтобы создать новый тон, который резонирует с инструментом.

Режим обучения

1. Нажмите «One Keyboard» / «Одна клавиатура» для входа в режим одной клавиши. Пользователь нажимает любую клавишу по основной теме до конца песни, чтобы выйти из режима нажмите эту же клавишу.
2. Нажмите «Следовать» / «Follow» для входа в режим следования. Пользователь должен нажать клавишу, соответствующую ноте, которая отображается на ЖК-дисплее, чтобы сыграть следующую ноту, пока песня не закончится, чтобы выйти из режима нажмите эту же кнопку.
3. Нажмите «Ансамбль» / «Ensemble» для входа в режим ансамбля. После воспроизведения песни пользователь может свободно нажимать клавиши и таким образом прерывать основную тему, чтобы выйти из этого режима нажмите эту же клавишу.

Режим воспроизведения MP3

1. Вставьте флэш-накопитель с песнями в формате MP3 в «USB-разъем».
2. Нажмите кнопку «Играть/Пауза» / «Play/Pause» для воспроизведения или паузы песни в формате MP3.
3. Во время воспроизведения вы можете выбирать разные песни в формате MP3, нажимая «Предыдущий» / «Previous» или «Следующий» / «Next».

ПРИМЕЧАНИЕ

- Можно воспроизводить только песни в формате MP3!

Уход за инструментом

Обратите внимание, что для продления срока службы этого электронного прибора необходимы базовое обслуживание и хороший уход.

1. Избегайте воздействия тепла, влаги или прямых солнечных лучей.

Не подвергайте изделие чрезмерному воздействию прямых солнечных лучей, не ставьте его рядом с кондиционером или в местах с высокой температурой.

2. Не используйте его рядом с телевизором или радиоприемником.

Это изделие может вызывать видео- или аудиопомехи при приеме теле- и радиосигналов. Если это произойдет, изделие следует убрать от телевизора или радиоприемника.


3. Для чистки не используйте краску, разбавитель или аналогичные химикаты.

Чистку производить с использованием мягкой ткани, смоченной в слабом водном растворе и мягком моющем средстве. Намочите ткань в растворе и отожмите ее, пока она не станет почти сухой.

4. Не трясите, чтобы избежать столкновений

Обращайтесь с инструментом осторожно при перемещении, сильная вибрация и удары строго запрещены, в противном случае это может привести к повреждению корпуса или внутренних электронных компонентов.

Схема разъемов



Интерфейсы

Подключение кабеля питания

1. Подключите кабель питания в соответствии со схемой использования, один конец вставляется в гнездо питания на панели управления в нижней части пианино, а другой конец вставляется в бытовую розетку 220 В (обозначение 1 на рисунке на странице 7).
2. Если вы не используете изделие в течение длительного времени, отсоедините кабель питания и храните его соответствующим образом.

Штекер аудио входа/выхода

1. Гнездо аудиовыхода можно подключить к большим динамикам (обозначение 2 на рисунке на странице 7).
2. Через гнездо аудиовхода для игры на электронном пианино можно подключить к внешнему источнику звука (обозначение 2 на рисунке на странице 7).

Разъем для наушников

Подключение наушников автоматически отключает выход встроенных динамиков клавиатуры, что позволяет играть и не мешать другим (обозначение 3 на рисунке на странице 7).

Интерфейс передачи по USB

Через интерфейс передачи по USB это цифровое пианино можно подключить к компьютеру. Можно исполнять, сочинять и сохранять музыку, обучаться или играть на клавиатуре с помощью предварительно установленного на компьютере музыкального программного обеспечения. Можно редактировать музыку и использовать встроенное музыкальное программное обеспечение для аккомпанемента, которое можно подключить к цифровому пианино через программное обеспечение для игры или играть согласно музыке аккомпанемента (обозначение 4 на рисунке на странице 7).

Подключение педали

Вставьте штекер конца провода педали в круглое гнездо в нижней части пианино, и вы сможете подключить звуковые эффекты трех педалей! (обозначение 5 на рисунке на странице 7).

Список голосов

№	Название
001	GrandPiano 1
002	BrightPiano 2
003	Piano Elec
004	HonkyTonk
005	ElecPiano1
006	ElecPiano2
007	Harpsichord
008	Clavichord 1
009	Celesta
010	GlockenSpiel
011	MusicBox
012	VibraPhone 1
013	Marimba
014	Xylophone
015	TubulrBells
016	Dulcimer
017	HandOrgan
018	PerchyOrgan
019	RockOrgan
020	ChurchOrgan
021	ReedOrgan
022	Accordion
023	Harmonica
024	TangoAccordn
025	GuitarNylon
026	GuitarSteel
027	GuitarJazz
028	GuitarClean
029	GuitarMuted
030	GuitarOvrdr
031	GuitarDistr
032	GuitarHrmnx
033	AcoBass
034	FigBass

№	Название
035	ElectBass
036	FreBass
037	SlapBas1
038	SlapBas2
039	SynBass1
040	SynBass2
041	Violin
042	Viola
043	Cello
044	CntBass
045	StrTrem
046	StrPizz
047	Harp
048	Timpani
049	Strings1
050	Strings2
051	StrSyn1
052	StrSyn2
053	ChoirAah
054	VoiceDoo
055	VoiceSyn
056	OrchHit
057	Trumpet
058	Trombone
059	Tuba
060	MuteTpt
061	FrHorn
062	BrassSec
063	BrasSyn1
064	BrasSyn2
065	SopraSax
066	AltoSax
067	TenoSax
068	BtonSax

№	Название
069	Oboe
070	EngHorn
071	Bassoon
072	Clarinet
073	Piccolo
074	Flute
075	Recorder
076	PanFlute
077	BtlBlow
078	ShkHachi
079	Whistle
080	Ocarina
081	SqurWave
082	SawTooth
083	Calliope
084	Chiff
085	Charang
086	VoicLead
087	5th Lead
088	BassLead
089	NewAge
090	WarmPad
091	PlySynth
092	ChoirPad
093	BowGlass
094	MetalPad
095	HaloPad
096	Sweep
097	Rain
098	SoundTrk
099	Crystal
100	Atmosph
101	Bright
102	Goblin

№ Название

103 Echo
104 Sci-Fi
105 Sitar
106 Banjo
107 Shamisen
108 Koto
109 Kalimba
110 Bagpipe
111 Fiddle
112. Shanai
113 TinkBell
114 Agogo
115 SteelDrm
116 WoodBlk
117 TaikoDrm
118 MelodTm
119 SynthDrm
120 RevrsCym
121 GtrNoise
122 Breath
123 SeaShore
124 BrdTweet
125 TelPhone
126 Helicptr
127 Applause
128 GunShot
129 GrandPiano 2
130 GrandPiano 3
131 GrandPiano 4
132 GrandPiano W1
133 GrandPiano W2
134 GrandPiano W3
135 BrightPiano 1
136 BrightPiano 2

№ Название

137 BrightPiano 3
138 DarkPiano 1
139 DarkPiano 2
140 VelcityPiano 1
141 VelcityPiano 2
142 SoftPiano 1
143 SoftPiano 2
144 SoftPiano 3
145 StereoPiano
146 BrghtPiano 2
147 BrghtPiano 3
148 BrghtPiano 4
149 BrghtPiano 5
150 BrghtPiano W1
151 BrghtPiano W2
152 SoftBrtpiano 1
153 SoftBrtpiano 2
154 DeepBrtpiano
155 VelocitCross
156 DetunedEP 1
157 DetunedEP 2
158 DetunedEP 3
159 BrightEP 1
160 BrightEP 2
161 BrightEP 3
162 BrightEP 4
163 EPiano W1
164 EPiano W2
165 EPiano W3
166 EPiano W4
167 DarKEP 1
168 DarKEP 2
169 DarKEP 3
170 DarKEP 4

№ Название

171 SoftHonkytnk 1
172 SoftHonkytnk 2
173 VelcityHonky
174 DarkHonkytnk 1
175 DarkHonkytnk 2
176 Honkytnk W1
177 Honkytnk W2
178 Honkytnk W3
179 Honkytnk W4
180 ShrtHonkytnk 1
181 ShrtHonkytnk 2
182 EPiano 1W
183 EPiano 2W
184 EPiano 3W
185 EPiano 4W
186 EPiano 5W
187 EPiano 6W
188 SoftEP 1
189 SoftEP 2
190 SoftEP 3
191 SoftEP 4
192 HardEP 1
193 HardEP 2
194 ShortEP 1
195 ShortEP 2
196 BrightEP 1
197 BrightEP 2
198 HarpsiChrd 1
199 HarpsiChrd 2
200 SHarpsiChrd 1
201 SHarpsiChrd 2
202 BHarpsiChrd 1
203 BHarpsiChrd 2
204 DHarpsiChrd 1

№	Название
205	DHarpsiChrd 2
206	HHarpsiChrd 1
207	HHarpsiChrd 2
208	ClaviChord 1
209	ClaviChord 2
210	Clavi W
211	BrightClavi
212	DarkClavi
213	PerchyClavi
214	Bright Celesta
215	Short Celesta
216	Perchy Celesta
217	Duet Celesta
218	CelestaHarm
219	Glockenspiel 2
220	Glockenspiel 3
221	Glockenspiel 4
222	BGlockenspiel
223	DGlockenspiel
224	Glcknspiel W1
225	Glcknspiel W2
226	MusicBox 2
227	MusicBox 3
228	MusicBox 4
229	ToyMusicBox
230	BMusicBox
231	DMusicBox
232	Vibraphone 2
233	Vibraphone 3
234	SynVibraphone
235	HaVibraphone
236	Vibraphone W1
237	Vibraphone W2
238	VibraphoneS

№	Название
239	Marimba 2
240	Marimba W
241	DarkMarimba
242	BrightMarimba
243	DutedMarimba
244	DarkMarimba
245	XyloPhone 2
246	XyloPhone 3
247	VCXyloPhone
248	DistrtXyloPhn
249	BrXyloPhone
250	FXyloPhone
251	SXyloPhone
252	TubulrBells 2
253	TubulrBells 3
254	TubulrBells 4
255	SyTubulrBells
256	DTubulrBells
257	Dulcimer 2
258	Dulcimer 3
259	Santur
260	HandOrgan 2
261	HandOrgan 3
262	SoftHOrgan
263	BrSHOrgan
264	HamndOrg
265	PerchyOrg 2
266	PerchyOrg 3
267	BPerchyOrg
268	DPerchyOrg
269	RotarOrg
270	SlowROrg
271	1960RockOrg
272	1980RockOrg

№	Название
273	BrightRockOrg
274	DarkRockOrg
275	SoftRockOrg
276	ChurchOrg 2
277	ChurchOrg 3
278	ChurchOrg 4
279	ChurchOrg 5
280	ChurchOrg 6
281	ChurchOrg W1
282	ChurchOrg W2
283	BrChurchOrg 1
284	BrChurchOrg 2
285	DChurchOrg 1
286	DChurchOrg 2
287	SoulChurchOrg
288	ChrchOrgHarm
289	ChrchOrgSlow
290	ChrchOrgFast
291	SoftChrchOrg
292	ReedOrgan 2
293	ReedOrgan 3
294	ReedOrgan 4
295	ReedOrgan 5
296	BrightReedOrg
297	DarkReedOrg
298	ReedOrgan W
299	FastReedOrg
300	SlowReedOrg
301	SoftReedOrg
302	HardReedOrg
304	JazzReedOrg
305	Accordn2
306	Accordn3
307	Accordn4

№	Название
308	DHarpsiChrd 2
309	HHarpsiChrd 1
310	HHarpsiChrd 2
311	ClaviChord 1
312	ClaviChord 2
313	Clavi W
314	BrightClavi
315	DarkClavi
316	PerchyClavi
317	Bright Celesta
318	Short Celesta
319	Perchy Celesta
320	Duet Celesta
321	CelestaHarm
322	Glockenspiel 2
323	Glockenspiel 3
324	Glockenspiel 4
325	BGlockenspiel
326	DGlockenspiel
327	Glcknspiel W1
328	Glcknspiel W2
329	MusicBox 2
330	MusicBox 3
331	MusicBox 4
332	ToyMusicBox
333	BMusicBox
334	DMusicBox
335	Vibraphone 2
336	Vibraphone 3
337	SynVibraphone
338	HaVibraphone
339	Vibraphone W1
340	Vibraphone W2
341	VibraphoneS

№	Название
342	Marimba 2
343	Marimba W
344	DarkMarimba
345	BrightMarimba
346	DutedMarimba
347	DarkMarimba
348	XyloPhone 2
349	XyloPhone 3
350	VCXyloPhone
351	DistrtXyloPhn
352	BrXyloPhone
353	FXyloPhone
354	SXyloPhone
355	TubulrBells 2
356	TubulrBells 3
357	TubulrBells 4
358	SyTubulrBells
359	DTubulrBells
360	Dulcimer 2
361	Dulcimer 3
362	Santur
363	HandOrgan 2
364	HandOrgan 3
365	SoftHOrgan
366	BrSHOrgan
367	HamndOrg
368	PerchyOrg 2
369	PerchyOrg 3
370	BPerchyOrg
371	DPerchyOrg
372	RotarOrg
373	SlowROrg
374	1960RockOrg
375	1980RockOrg

№	Название
376	BrightRockOrg
377	DarkRockOrg
378	SoftRockOrg
379	ChurchOrg 2
380	ChurchOrg 3
381	ChurchOrg 4
382	ChurchOrg 5
383	ChurchOrg 6
384	ChurchOrg W1
385	ChurchOrg W2
386	BrChurchOrg 1
387	BrChurchOrg 2
388	DChurchOrg 1
389	DChurchOrg 2
390	SoulChurchOrg
391	ChrchOrgHarm
392	ChrchOrgSlow
393	ChrchOrgFast
394	SoftChrchOrg
395	ReedOrgan 2
396	ReedOrgan 3
397	ReedOrgan 4
398	ReedOrgan 5
399	BrightReedOrg
400	DarkReedOrg
401	ReedOrgan W
402	FastReedOrg
403	SlowReedOrg
404	SoftReedOrg
405	HardReedOrg
406	JazzReedOrg
407	Accordn2
408	Accordn3
409	Accordn4

№	Название
410	DarkGuitar
411	GuitarHarm
412	GuitarMuted
413	ClaviChord 1
414	ClaviChord 2
415	Clavi W
416	BrightClavi
417	DarkClavi
418	PerchyClavi
419	Bright Celesta
420	Short Celesta
421	Perchy Celesta
422	Duet Celesta
423	CelestaHarm
424	Glockenspiel 2
425	Glockenspiel 3
426	Glockenspiel 4
427	BGlockenspiel
428	DGlockenspiel
429	Glcknspiel W1
430	Glcknspiel W2
431	MusicBox 2
432	MusicBox 3
433	MusicBox 4
434	ToyMusicBox
435	BMusicBox
436	DMusicBox
437	Vibraphone 2
438	Vibraphone 3
439	SynVibraphone
440	HaVibraphone
441	Vibraphone W1
442	Vibraphone W2
443	VibraphoneS

№	Название
444	Marimba 2
445	Marimba W
446	DarkMarimba
447	BrightMarimba
448	DutedMarimba
449	DarkMarimba
450	XyloPhone 2
451	XyloPhone 3
452	VCXyloPhone
453	DistrtXyloPhn
454	BrXyloPhone
455	FXyloPhone
456	SXyloPhone
457	TubulrBells 2
458	TubulrBells 3
459	TubulrBells 4
460	SyTubulrBells
461	DTubulrBells
462	Dulcimer 2
463	Dulcimer 3
464	Santur
465	HandOrgan 2
466	HandOrgan 3
467	SoftHOrgan
468	BrSHOrgan
469	HamndOrg
470	PerchyOrg 2
471	PerchyOrg 3
472	BPerchyOrg
473	DPerchyOrg
474	RotarOrg
475	SlowROrg
476	1960RockOrg
477	1980RockOrg

№	Название
478	BrightRockOrg
479	DarkRockOrg
480	SoftRockOrg
481	ChurchOrg 2
482	ChurchOrg 3
483	ChurchOrg 4
484	ChurchOrg 5
485	ChurchOrg 6
486	ChurchOrg W1
487	ChurchOrg W2
488	BrChurchOrg 1
489	BrChurchOrg 2
490	DChurchOrg 1
491	DChurchOrg 2
492	SoulChurchOrg
493	ChrchOrgHarm
494	ChrchOrgSlow
495	ChrchOrgFast
496	SoftChrchOrg
497	ReedOrgan 2
498	ReedOrgan 3
499	ReedOrgan 4
500	ReedOrgan 5
501	BrghtReedOrg
502	DarkReedOrg
503	ReedOrgan W
504	FastReedOrg
505	SlowReedOrg
506	SoftReedOrg
507	HardReedOrg
508	JazzReedOrg
509	SynBass3
510	SynBass4
511	SynBass5

Список голосов

№	Название
512	DHarpsiChrd 2
513	HHarpsiChrd 1
514	HHarpsiChrd 2
515	ClaviChord 1
516	ClaviChord 2
517	Clavi W
518	BrightClavi
519	DarkClavi
520	PerchyClavi
521	Bright Celesta
522	Short Celesta
523	Perchy Celesta
524	Duet Celesta
525	CelestaHarm
526	Glockenspiel 2
527	Glockenspiel 3
528	Glockenspiel 4
529	BGlockenspiel
530	DGlockenspiel
531	Glcknspiel W1
532	Glcknspiel W2
533	MusicBox 2
534	MusicBox 3
535	MusicBox 4
536	ToyMusicBox
537	BMusicBox
538	DMusicBox
539	Vibraphone 2
540	Vibraphone 3
541	SynVibraphone
542	HaVibraphone
543	Vibraphone W1
544	Vibraphone W2
545	VibraphoneS

№	Название
546	Marimba 2
547	Marimba W
548	DarkMarimba
549	BrightMarimba
550	DutedMarimba
551	DarkMarimba
552	XyloPhone 2
553	XyloPhone 3
554	VCXyloPhone
555	DistrtXyloPhn
556	BrXyloPhone
557	FXyloPhone
558	SXyloPhone
559	TubulrBells 2
560	TubulrBells 3
561	TubulrBells 4
562	SyTubulrBells
563	DTubulrBells
564	Dulcimer 2
565	Dulcimer 3
566	Santur
567	HandOrgan 2
568	HandOrgan 3
569	SoftHOrgan
570	BrSHOrgan
571	HamndOrg
572	PerchyOrg 2
573	PerchyOrg 3
574	BPerchyOrg
575	DPerchyOrg
576	RotarOrg
577	SlowROrg
578	1960RockOrg
579	1980RockOrg

№	Название
580	BrightRockOrg
581	DarkRockOrg
582	SoftRockOrg
583	ChurchOrg 2
584	ChurchOrg 3
585	ChurchOrg 4
586	ChurchOrg 5
587	ChurchOrg 6
588	ChurchOrg W1
589	ChurchOrg W2
590	BrChurchOrg 1
591	BrChurchOrg 2
592	DChurchOrg 1
593	DChurchOrg 2
594	SoulChurchOrg
595	ChrchOrgHarm
596	BrightHarp1
597	BrightHarp2
598	DarkHarp1
599	DarkHarp2
600	HarpHarmonic
601	SoftHarmonic
602	Timpani2
603	Timpani3
604	Timpani4
605	Timpani W1
606	Timpani W2
607	Bright Timpani
608	Dark Timpani
609	Strings3
610	Strings4

	Number	Instrument
8 BEAT	001	8 Beat 1A
	002	8 Beat 2A
	003	8 Beat 3A
	004	8 Beat 4A
	005	8 Beat 5A
	006	8 Beat 6A
BALLAD	007	8 Beat 7A
	008	Ballad 1A
	009	Ballad 2A
	010	Guitar Ballad
	011	Organ Ballad
	012	Slide Ballad
16 BEAT	013	Pair Ballad
	014	Rock Ballad
	015	Slow Ballad
	016	Two Ballad
	017	Electric Pop Ballad
	018	Pop Ballad
LATIN	019	16 Beat 1A
	020	16 Beat 2A
	021	16 Beat 3A
	022	16 Beat 4A
	023	16 Beat 5A
	024	16 Beat 6A
COUNTRY	025	Country Ballad
	026	Country 1A
	027	Country 2A
	028	Country 3A
	029	Country 4A
	030	Country 5A
ROCK 8/8	031	Rock 8/8
	032	Rock 9/8
	033	Rock 10/8
	034	Rock 11/8
	035	Rock 12/8
	036	Rock 13/8

RHYTHM BLUES	045	Hard Rock
	046	Rock & Roll 1A
	047	Rock & Roll 2A
	048	Chicago Blues
	049	Fast Gospel
	050	Smooth Soul
BLUES	051	Blues
	052	Blues 1A
	053	Blues 2A
	054	Blues 3A
	055	Blues 4A
	056	Blues 5A
WORLD MUSIC	057	Blues 6A
	058	Blues 7A
	059	Blues 8A
	060	Blues 9A
	061	Blues 10A
	062	Blues 11A
JAZZ	063	Blues 12A
	064	Blues 13A
	065	Blues 14A
	066	Blues 15A
	067	Blues 16A
	068	Blues 17A
DANCE	069	Blues 18A
	070	Blues 19A
	071	Blues 20A
	072	Blues 21A
	073	Blues 22A
	074	Blues 23A
LATIN	075	Blues 24A
	076	Blues 25A
	077	Blues 26A
	078	Blues 27A
	079	Blues 28A
	080	Blues 29A
COUNTRY	081	Blues 30A
	082	Blues 31A
	083	Blues 32A
	084	Blues 33A
	085	Blues 34A
	086	Blues 35A
ROCK 8/8	087	Blues 36A
	088	Blues 37A
	089	Blues 38A
	090	Blues 39A
	091	Blues 40A
	092	Blues 41A

RHYTHM BLUES	093	Blues 42A
	094	Blues 43A
	095	Blues 44A
	096	Blues 45A
	097	Blues 46A
	098	Blues 47A
BLUES	099	Blues 48A
	100	Blues 49A
	101	Blues 50A
	102	Blues 51A
	103	Blues 52A
	104	Blues 53A
WORLD MUSIC	105	Blues 54A
	106	Blues 55A
	107	Blues 56A
	108	Blues 57A
	109	Blues 58A
	110	Blues 59A
JAZZ	111	Blues 60A
	112	Blues 61A
	113	Blues 62A
	114	Blues 63A
	115	Blues 64A
	116	Blues 65A
DANCE	117	Blues 66A
	118	Blues 67A
	119	Blues 68A
	120	Blues 69A
	121	Blues 70A
	122	Blues 71A
LATIN	123	Blues 72A
	124	Blues 73A
	125	Blues 74A
	126	Blues 75A
	127	Blues 76A
	128	Blues 77A
COUNTRY	129	Blues 78A
	130	Blues 79A
	131	Blues 80A
	132	Blues 81A
	133	Blues 82A
	134	Blues 83A
ROCK 8/8	135	Blues 84A
	136	Blues 85A
	137	Blues 86A
	138	Blues 87A
	139	Blues 88A
	140	Blues 89A

RHYTHM BLUES	141	Blues 90A
	142	Blues 91A
	143	Blues 92A
	144	Blues 93A
	145	Blues 94A
	146	Blues 95A
BLUES	147	Blues 96A
	148	Blues 97A
	149	Blues 98A
	150	Blues 99A
	151	Blues 100A
	152	Blues 101A
WORLD MUSIC	153	Blues 102A
	154	Blues 103A
	155	Blues 104A
	156	Blues 105A
	157	Blues 106A
	158	Blues 107A
JAZZ	159	Blues 108A
	160	Blues 109A
	161	Blues 110A
	162	Blues 111A
	163	Blues 112A
	164	Blues 113A
DANCE	165	Blues 114A
	166	Blues 115A
	167	Blues 116A
	168	Blues 117A
	169	Blues 118A
	170	Blues 119A
LATIN	171	Blues 120A
	172	Blues 121A
	173	Blues 122A
	174	Blues 123A
	175	Blues 124A
	176	Blues 125A
COUNTRY	177	Blues 126A
	178	Blues 127A
	179	Blues 128A
	180	Blues 129A
	181	Blues 130A
	182	Blues 131A
ROCK 8/8	183	Blues 132A
	184	Blues 133A
	185	Blues 134A
	186	Blues 135A
	187	Blues 136A
	188	Blues 137A

TRADITIONAL	189	Blues 138A
	190	Blues 139A
	191	Blues 140A
	192	Blues 141A
	193	Blues 142A
	194	Blues 143A
FINIST	195	Blues 144A
	196	Blues 145A
	197	Blues 146A
	198	Blues 147A
	199	Blues 148A
	200	Blues 149A
8 BEAT	201	Blues 150A
	202	Blues 151A
	203	Blues 152A
	204	Blues 153A
	205	Blues 154A
	206	Blues 155A
BALLAD	207	Blues 156A
	208	Blues 157A
	209	Blues 158A
	210	Blues 159A
	211	Blues 160A
	212	Blues 161A
16 BEAT	213	Blues 162A
	214	Blues 163A
	215	Blues 164A
	216	Blues 165A
	217	Blues 166A
	218	Blues 167A
LATIN	219	Blues 168A
	220	Blues 169A
	221	Blues 170A
	222	Blues 171A
	223	Blues 172A
	224	Blues 173A
COUNTRY	225	Blues 174A
	226	Blues 175A
	227	Blues 176A
	228	Blues 177A
	229	Blues 178A
	230	Blues 179A
ROCK 8/8	231	Blues 180A
	232	Blues 181A
	233	Blues 182A
	234	Blues 183A
	235	Blues 184A
	236	Blues 185A

COUNTRY	237	Blues 186A
	238	Blues 187A
	239	Blues 188A
	240	Blues 189A
	241	Blues 190A
	242	Blues 191A
ROCK 8/8	243	Blues 192A
	244	Blues 193A
	245	Blues 194A
	246	Blues 195A
	247	Blues 196A
	248	Blues 197A
RHYTHM BLUES	249	Blues 198A
	250	Blues 199A
	251	Blues 200A
	252	Blues 201A
	253	Blues 202A
	254	Blues 203A
BLUES	255	Blues 204A
	256	Blues 205A
	257	Blues 206A
	258	Blues 207A
	259	Blues 208A
	260	Blues 209A
WORLD MUSIC	261	Blues 210A
	262	Blues 211A
	263	Blues 212A
	264	Blues 213A
	265	Blues 214A
	266	Blues 215A
JAZZ	267	Blues 216A
	268	Blues 217A
	269	Blues 218A
	270	Blues 219A
	271	Blues 220A
	272	Blues 221A
DANCE	273	Blues 222A
	274	Blues 223A
	275	Blues 224A
	276	Blues 225A
	277	Blues 226A
	278	Blues 227A
LATIN	279	Blues 228A
	280	Blues 229A
	281	Blues 230A
	282	Blues 231A
	283	Blues 232A
	284	Blues 233A

JAZZ	285	Blues 234A
	286	Blues 235A
	287	Blues 236A
	288	Blues 237A
	289	Blues 238A
	290	Blues 239A
TRADITIONAL	291	Blues 240A
	292	Blues 241A
	293	Blues 242A
	294	Blues 243A
	295	Blues 244A
	296	Blues 245A
FINIST	297	Blues 246A
	298	Blues 247A
	299	Blues 248A
	300	Blues 249A
	301	Blues 250A
	302	Blues 251A
8 BEAT	303	Blues 252A
	304	Blues 253A
	305	Blues 254A
	306	Blues 255A
	307	Blues 256A
	308	Blues 257A
BALLAD	309	Blues 258A
	310	Blues 259A
	311	Blues 260A
	312	Blues 261A
	313	Blues 262A
	314	Blues 263A
16 BEAT	315	Blues 264A
	316	Blues 265A
	317	Blues 266A
	318	Blues 267A
	319	Blues 268A
	320	Blues 269A
LATIN	321	Blues 270A
	322	Blues 271A
	323	Blues 272A
	324	Blues 273A
	325	Blues 274A
	326	Blues 275A

	327	Swing Rock	
	328	Pop Rock	
	329	Jump	
	330	Chin Chin	
	331	Shuffle	
	332	Big Band	
COUNTRY	333	Country	
	334	Country Rock	
	335	Country Shuffle	
	336	Country Swing	
	337	Country Ballad	
	338	Country Ballad	
ROCK 8/8	339	Rock	
	340	Heavy Metal	
	341	Rock 3/4	
	342	Rock 3/8	
	343	Soft Rock	
	344	Slow Rock	
	345	Hard Rock	
	346	Rock & Roll 1/4	
	347	Rock & Roll 3/4	
	RHYTHM BLUES	348	Chicago Blues
		349	Fast Gospel
		350	Gospel Soul
351		Pop	
352		Pop/R&B	
353		Blues	
	354	Slow Blues	
	355	Swing	
	Blues	356	Swing
		357	Swing
		358	Two Step
		359	Rock Pop
360		Ballad 1/4	
361		Ballad Pop 1/4	
WORLD MUSIC	362	Ballad Pop 3/4	
	363	Rock	
	364	Taipei 1/4	
	365	Taipei 3/4	
	366	Miami Pop	
	367	Swing	
	368	Swing	
	369	Swing	
	370	Swing	
	371	Swing	
	372	Swing	
	373	Swing	

	314	Slam Pop
	315	Flame Rollal
	316	Rollal
	317	Slam
	318	Hip Pop Pop
	319	Slam Pop
1821421010	320	Club Slam
	321	Slam
	322	Slam Pop
	323	Slam Pop
	324	Slam Pop
	325	Slam Pop
	326	Slam Pop
TRADITIONAL	327	Slam Pop
	328	Slam Pop
	329	Slam Pop
	330	Slam Pop
	331	Slam Pop
	332	Slam Pop
	333	Slam Pop
	334	Slam Pop
PINIST	335	Slam Pop
	336	Slam Pop
	337	Slam Pop
	338	Slam Pop
8 BEAT	339	Slam Pop
	340	Slam Pop
	341	Slam Pop
	342	Slam Pop
	343	Slam Pop
	344	Slam Pop
	345	Slam Pop
	346	Slam Pop
	347	Slam Pop
	348	Slam Pop
8 BEAT	349	Slam Pop
	350	Slam Pop
	351	Slam Pop
	352	Slam Pop
	353	Slam Pop
8 BEAT	354	Slam Pop
	355	Slam Pop
	356	Slam Pop
	357	Slam Pop
	358	Slam Pop
8 BEAT	359	Slam Pop
	360	Slam Pop
	361	Slam Pop
	362	Slam Pop
	363	Slam Pop
8 BEAT	364	Slam Pop
	365	Slam Pop
	366	Slam Pop
	367	Slam Pop
	368	Slam Pop
8 BEAT	369	Slam Pop
	370	Slam Pop
	371	Slam Pop
	372	Slam Pop
	373	Slam Pop
8 BEAT	374	Slam Pop
	375	Slam Pop
	376	Slam Pop
	377	Slam Pop
	378	Slam Pop
8 BEAT	379	Slam Pop
	380	Slam Pop
	381	Slam Pop
	382	Slam Pop
	383	Slam Pop
8 BEAT	384	Slam Pop
	385	Slam Pop
	386	Slam Pop
	387	Slam Pop
	388	Slam Pop
8 BEAT	389	Slam Pop
	390	Slam Pop
	391	Slam Pop
	392	Slam Pop
	393	Slam Pop
8 BEAT	394	Slam Pop
	395	Slam Pop
	396	Slam Pop
	397	Slam Pop
	398	Slam Pop
8 BEAT	399	Slam Pop
	400	Slam Pop
	401	Slam Pop
	402	Slam Pop
	403	Slam Pop
8 BEAT	404	Slam Pop
	405	Slam Pop
	406	Slam Pop
	407	Slam Pop
	408	Slam Pop
8 BEAT	409	Slam Pop
	410	Slam Pop
	411	Slam Pop
	412	Slam Pop
	413	Slam Pop
8 BEAT	414	Slam Pop
	415	Slam Pop
	416	Slam Pop
	417	Slam Pop
	418	Slam Pop
8 BEAT	419	Slam Pop
	420	Slam Pop
	421	Slam Pop
	422	Slam Pop
	423	Slam Pop
8 BEAT	424	Slam Pop
	425	Slam Pop
	426	Slam Pop
	427	Slam Pop
	428	Slam Pop
8 BEAT	429	Slam Pop
	430	Slam Pop
	431	Slam Pop
	432	Slam Pop
	433	Slam Pop
8 BEAT	434	Slam Pop
	435	Slam Pop
	436	Slam Pop
	437	Slam Pop
	438	Slam Pop
8 BEAT	439	Slam Pop
	440	Slam Pop
	441	Slam Pop
	442	Slam Pop
	443	Slam Pop
8 BEAT	444	Slam Pop
	445	Slam Pop
	446	Slam Pop
	447	Slam Pop
	448	Slam Pop
8 BEAT	449	Slam Pop
	450	Slam Pop
	451	Slam Pop
	452	Slam Pop
	453	Slam Pop
8 BEAT	454	Slam Pop
	455	Slam Pop
	456	Slam Pop
	457	Slam Pop
	458	Slam Pop
8 BEAT	459	Slam Pop
	460	Slam Pop
	461	Slam Pop
	462	Slam Pop
	463	Slam Pop
8 BEAT	464	Slam Pop
	465	Slam Pop
	466	Slam Pop
	467	Slam Pop
	468	Slam Pop
8 BEAT	469	Slam Pop
	470	Slam Pop
	471	Slam Pop
	472	Slam Pop
	473	Slam Pop
8 BEAT	474	Slam Pop
	475	Slam Pop
	476	Slam Pop
	477	Slam Pop
	478	Slam Pop
8 BEAT	479	Slam Pop
	480	Slam Pop
	481	Slam Pop
	482	Slam Pop
	483	Slam Pop
8 BEAT	484	Slam Pop
	485	Slam Pop
	486	Slam Pop
	487	Slam Pop
	488	Slam Pop
8 BEAT	489	Slam Pop
	490	Slam Pop
	491	Slam Pop
	492	Slam Pop
	493	Slam Pop
8 BEAT	494	Slam Pop
	495	Slam Pop
	496	Slam Pop
	497	Slam Pop
	498	Slam Pop
8 BEAT	499	Slam Pop
	500	Slam Pop
	501	Slam Pop
	502	Slam Pop
	503	Slam Pop
8 BEAT	504	Slam Pop
	505	Slam Pop
	506	Slam Pop
	507	Slam Pop
	508	Slam Pop
8 BEAT	509	Slam Pop
	510	Slam Pop
	511	Slam Pop
	512	Slam Pop
	513	Slam Pop
8 BEAT	514	Slam Pop
	515	Slam Pop
	516	Slam Pop
	517	Slam Pop
	518	Slam Pop
8 BEAT	519	Slam Pop
	520	Slam Pop
	521	Slam Pop
	522	Slam Pop
	523	Slam Pop
8 BEAT	524	Slam Pop
	525	Slam Pop
	526	Slam Pop
	527	Slam Pop
	528	Slam Pop
8 BEAT	529	Slam Pop
	530	Slam Pop
	531	Slam Pop
	532	Slam Pop
	533	Slam Pop
8 BEAT	534	Slam Pop
	535	Slam Pop
	536	Slam Pop
	537	Slam Pop
	538	Slam Pop
8 BEAT	539	Slam Pop
	540	Slam Pop
	541	Slam Pop
	542	Slam Pop
	543	Slam Pop
8 BEAT	544	Slam Pop
	545	Slam Pop
	546	Slam Pop
	547	Slam Pop
	548	Slam Pop
8 BEAT	549	Slam Pop
	550	Slam Pop
	551	Slam Pop
	552	Slam Pop
	553	Slam Pop
8 BEAT	554	Slam Pop
	555	Slam Pop
	556	Slam Pop
	557	Slam Pop
	558	Slam Pop
8 BEAT	559	Slam Pop
	560	Slam Pop
	561	Slam Pop
	562	Slam Pop
	563	Slam Pop
8 BEAT	564	Slam Pop
	565	Slam Pop
	566	Slam Pop
	567	Slam Pop
	568	Slam Pop
8 BEAT	569	Slam Pop
	570	Slam Pop
	571	Slam Pop
	572	Slam Pop
	573	Slam Pop
8 BEAT	574	Slam Pop
	575	Slam Pop
	576	Slam Pop
	577	Slam Pop
	578	Slam Pop
8 BEAT	579	Slam Pop
	580	Slam Pop
	581	Slam Pop
	582	Slam Pop
	583	Slam Pop
8 BEAT	584	Slam Pop
	585	Slam Pop
	586	Slam Pop
	587	Slam Pop
	588	Slam Pop
8 BEAT	589	Slam Pop
	590	Slam Pop
	591	Slam Pop
	592	Slam Pop
	593	Slam Pop
8 BEAT	594	Slam Pop
	595	Slam Pop
	596	Slam Pop
	597	Slam Pop
	598	Slam Pop
8 BEAT	599	Slam Pop
	600	Slam Pop
	601	Slam Pop
	602	Slam Pop
	603	Slam Pop
8 BEAT	604	Slam Pop
	605	Slam Pop
	606	Slam Pop
	607	Slam Pop
	608	Slam Pop
8 BEAT	609	Slam Pop
	610	Slam Pop
	611	Slam Pop
	612	Slam Pop
	613	Slam Pop
8 BEAT	614	Slam Pop
	615	Slam Pop
	616	Slam Pop
	617	Slam Pop
	618	Slam Pop
8 BEAT	619	Slam Pop
	620	Slam Pop
	621	Slam Pop
	622	Slam Pop
	623	Slam Pop
8 BEAT	624	Slam Pop
	625	Slam Pop
	626	Slam Pop
	627	Slam Pop
	628	Slam Pop
8 BEAT	629	Slam Pop
	630	Slam Pop
	631	Slam Pop
	632	Slam Pop
	633	Slam Pop
8 BEAT	634	Slam Pop
	635	Slam Pop
	636	Slam Pop
	637	Slam Pop
	638	Slam Pop
8 BEAT	639	Slam Pop
	640	Slam Pop
	641	Slam Pop
	642	Slam Pop
	643	Slam Pop
8 BEAT	644	Slam Pop
	645	Slam Pop
	646	Slam Pop
	647	Slam Pop
	648	Slam Pop
8 BEAT	649	Slam Pop
	650	Slam Pop
	651	Slam Pop
	652	Slam Pop
	653	Slam Pop
8 BEAT	654	Slam Pop
	655	Slam Pop
	656	Slam Pop
	657	Slam Pop
	658	Slam Pop
8 BEAT	659	Slam Pop
	660	Slam Pop
	661	Slam Pop
	662	Slam Pop
	663	Slam Pop
8 BEAT	664	Slam Pop
	665	Slam Pop
	666	Slam Pop
	667	Slam Pop
	668	Slam Pop
8 BEAT	669	Slam Pop
	670	Slam Pop
	671	Slam Pop
	672	Slam Pop
	673	Slam Pop
8 BEAT	674	Slam Pop
	675	Slam Pop
	676	Slam Pop
	677	Slam Pop
	678	Slam Pop
8 BEAT	679	Slam Pop
	680	Slam Pop
	681	Slam Pop
	682	Slam Pop
	683	Slam Pop
8 BEAT	684	Slam Pop
	685	Slam Pop
	686	Slam Pop
	687	Slam Pop
	688	Slam Pop
8 BEAT	689	Slam Pop
	690	Slam Pop
	691	Slam Pop
	692	Slam Pop
	693	Slam Pop
8 BEAT	694	Slam Pop
	695	Slam Pop
	696	Slam Pop
	697	Slam Pop
	698	Slam Pop
8 BEAT	699	Slam Pop
	700	Slam Pop
	701	Slam Pop
	702	Slam Pop
	703	Slam Pop
8 BEAT	704	Slam Pop
	705	Slam Pop
	706	Slam Pop
	707	Slam Pop
	708	Slam Pop
8 BEAT	709	Slam Pop
	710	Slam Pop
	711	Slam Pop
	712	Slam Pop
	713	Slam Pop
8 BEAT	714	Slam Pop
	715	Slam Pop
	716	Slam Pop
	717	Slam Pop
	718	Slam Pop
8 BEAT	719	Slam Pop
	720	Slam Pop
	721	Slam Pop
	722	Slam Pop
	723	Slam Pop
8 BEAT	724	Slam Pop
	725	Slam Pop
	726	Slam Pop
	727	Slam Pop
	728	Slam Pop
8 BEAT	729	Slam Pop
	730	Slam Pop
	731	Slam Pop
	732	Slam Pop
	733	Slam Pop
8 BEAT	734	Slam Pop
	735	Slam Pop
	736	Slam Pop
	737	Slam Pop
	738	Slam Pop
8 BEAT	739	Slam Pop
	740	Slam Pop
	741	Slam Pop
	742	Slam Pop
	743	Slam Pop
8 BEAT	744	Slam Pop
	745	Slam Pop
	746	Slam Pop
	747	Slam Pop
	748	Slam Pop
8 BEAT	749	Slam Pop
	750	Slam Pop
	751	Slam Pop
	752	Slam Pop
	753	Slam Pop
8 BEAT	754	Slam Pop
	755	Slam Pop
	756	Slam Pop
	757	Slam Pop
	758	Slam Pop
8 BEAT	759	Slam Pop
	760	Slam Pop
	761	Slam Pop
	762	Slam Pop
	763	Slam Pop
8 BEAT	764	Slam Pop
	765	Slam Pop
	766	Slam Pop
	767	Slam Pop
	768	Slam Pop
8 BEAT	769	Slam Pop
	770	Slam Pop
	771	Slam Pop
	772	Slam Pop
	773	Slam Pop
8 BEAT	774	Slam Pop
	775	Slam Pop
	776	Slam Pop
	777	Slam Pop
	778	Slam Pop
8 BEAT	779	Slam Pop
	780	Slam Pop
	781	Slam Pop
	782	Slam Pop
	783	Slam Pop
8 BEAT	784	Slam Pop
	785	Slam Pop
	786	Slam Pop
	787	Slam Pop
	788	Slam Pop
8 BEAT	789	Slam Pop
	790	Slam Pop
	791	Slam Pop
	792	Slam Pop
	793	Slam Pop
8 BEAT	794	Slam Pop
	795	Slam Pop
	796	Slam Pop
	797	Slam Pop
	798	Slam Pop
8 BEAT	799	Slam Pop
	800	Slam Pop
	801	Slam Pop
	802	Slam Pop
	803	Slam Pop
8 BEAT	804	Slam Pop
	805	Slam Pop
	806	Slam Pop
	807	Slam Pop
	808	Slam Pop
8 BEAT	809	Slam Pop
	810	Slam Pop
	811	Slam Pop
	812	Slam Pop
	813	Slam Pop
8 BEAT	814	Slam Pop
	815	Slam Pop
	816	Slam Pop
	817	Slam Pop
	818	Slam Pop
8 BEAT	819	Slam Pop
	820	Slam Pop
	821	Slam Pop
	822	Slam Pop
	823	Slam Pop
8 BEAT	824	Slam Pop
	825	Slam Pop
	826	Slam Pop
	827	Slam Pop
	828	Slam Pop
8 BEAT	829	Slam Pop
	830	Slam Pop
	831	Slam Pop
	832	Slam Pop
	833	Slam Pop
8 BEAT	834	Slam Pop
	835	Slam Pop
	836	Slam Pop
	837	Slam Pop
	838	Slam Pop
8 BEAT	839	Slam Pop
	840	Slam Pop
	841	Slam Pop
	842	Slam Pop
	843	Slam Pop
8 BEAT	844	Slam Pop
	845	Slam Pop
	846	Slam Pop
	847	Slam Pop
	848	Slam Pop
8 BEAT	849	Slam Pop
	850	Slam Pop
	851	Slam Pop
	852	Slam Pop
	853	Slam Pop
8 BEAT	854	Slam Pop
	855	Slam Pop
	856	Slam Pop
	857	Slam Pop
	858	Slam Pop
8 BEAT	859	Slam Pop
	860	Slam Pop
	861	Slam Pop
	862	Slam Pop
	863	Slam Pop
8 BEAT	864	Slam Pop
	865	Slam Pop
	866	Slam Pop
	867	Slam Pop
	868	Slam Pop
8 BEAT	869	Slam Pop
	870	Slam Pop
	871	

	411	Go Beat 3M
	412	Go Beat 4M
	413	Go Beat FunkM
	414	Go Beat Pop 3M
	415	Go Beat BalladM
LATIN	416	Boogie Vaya 1M
	417	Guitar BossM
	418	Fun BossM
	419	TarantM
	420	Fun ChaM
	421	FlamboyM
	422	GO TEAM
COUNTRY	423	CountryM
	424	Country RockM
	425	Country ShaltM
	426	Country SwingM
	427	Country BalladM
	428	Country BalladM
	429	GO + FunkM
ROCK BAR	430	Power RetailM
	431	Rock 1M
	432	Rock 2M
	433	Soft RockM
	434	Slow RockM
	435	Fast RockM
	436	Rock & Roll 1M
	437	Rock & Roll 2M
	438	Chicago BluesM
	439	Fast GospelM
RHYTHMBLUES	440	Green SoulM
	441	RockM
	442	GospelS1M
	443	BluesM
	444	Slow BluesM
Disco	445	FastestM
	446	Disco TropicM
	447	Disco BandM
	448	Fun StompM
	449	Polk FandM
	450	Waltz 1M
	451	Waltz Pop 1M
	452	Waltz Pop 2M
	453	WaltzM
FOLK MUSIC	454	RockM
	455	Disco 1M
	456	Disco 2M
	457	Waltz PopM
	458	RockM

	464	Requiem
	469	Solo Requiem
	470	Requiem
	471	Requiem
	472	Requiem
DANCE	473	Requiem
	474	Solo Requiem
	475	Requiem
	476	Requiem
	477	Requiem
	478	Solo Requiem
	479	Requiem
	480	Solo Requiem
DISCOWAVE	481	Requiem
	482	Solo Requiem
	483	Solo Requiem
	484	Solo Requiem
	485	Requiem
	486	Solo Requiem
TRADITIONAL	487	Requiem
	488	Solo Requiem
	489	Requiem
	490	Requiem
	491	Solo Requiem
	492	Requiem
	493	Requiem
	494	Solo Requiem
PINIST	495	Requiem
	496	Requiem
	497	Requiem
	498	Solo Requiem
	499	Solo Requiem
	500	Solo Requiem
8 BEAT	501	Requiem
	502	Requiem
	503	Requiem
	504	Requiem
	505	Requiem
	506	Requiem
	507	Requiem
BALLAD	508	Requiem
	509	Requiem
	510	Requiem
	511	Requiem
	512	Requiem
	513	Requiem
	514	Requiem

	515	Slow Rollin'@	
	516	Pop Rollin'@	
	517	Electric Pop Rollin'@	
	518	Rock Rollin'@	
16 BEAT	519	16 Beat @	
	520	16 Beat 2@	
	521	16 Beat 3@	
	522	16 Beat 4@	
	523	16 Beat Funk@	
	524	16 Beat Pop @	
	525	16 Beat Rollin'@	
	LATIN	526	Bachata Boss @
527		Bachata Boss@	
	528	Big Boss@	
	529	Tango@	
	530	Cha Cha@	
	531	Dambo@	
	532	TEX TEX@	
COUNTRY	533	Country@	
	534	Country Rock@	
	535	Country Swirl-@	
	536	Country Swing@	
	537	Country Rollin'@	
	538	Country Rollin'@	
	ROCK AND	539	Rock Rock@
540		Rock Rock@	
	541	Rock 1@	
	542	Rock 2@	
	543	Soft Rock@	
	544	Slow Rock@	
	545	Hard Rock@	
	546	Rock & Roll 1@	
	547	Rock & Roll 2@	
	RHYTHM/BLUES	548	Chicago Blues@
		549	East Coast@
	550	Groovy Soul@	
	551	Swing@	
	552	SupraSoul@	
	553	Blues@	
	554	Slow Blues@	
	555	Protest@	
Disco	556	Disco Funk@	
	557	Disco Funk@	
	558	Two Steps@	
	559	Walk Funk@	
	560	Walking @	
	561	Walking Pop @	

[illegible]

Меры предосторожности

Питание

Источником питания для инструмента может быть стандартная настенная розетка. Используйте только адаптер питания, имеющий сертификат 3С и отвечающий требованиям для таких розеток. Обязательно отключайте питание, если не используете инструмент в течение некоторого времени. Если не используете его в течение длительного времени, отсоедините кабель питания и храните его соответствующим образом.



Знаки и символы

Чтобы обеспечить безопасное и правильное использование инструмента, предотвратить нанесение вреда пользователям и другим лицам, а также финансовый ущерб, данное руководство и изделие отмечены следующими знаками безопасности.

Ниже приведены различные знаки и их значения:

Предупреждение!



Этот знак указывает на то, что существует потенциальный риск смерти или серьезной травмы любого человека, если изделие будет находится без присмотра и неправильно использоваться.

Осторожно!



Этот знак указывает на то, что существует потенциальный риск получения травмы или иного финансового ущерба, если изделие будет находится без присмотра и неправильно использоваться.



Этот треугольный знак указывает на то, что пользователь должен знать. (Пример слева — остерегайтесь поражения электрическим током)



Круглый символ с наклонной линией указывает на запрещенные действия. Изображение в логотипе или рядом с ним указывает на конкретный запрещенный контент. (Пример слева запрещает разборку)



Черная точка указывает на положения, которые необходимо соблюдать. Графика в этом логотипе указывает на детали конкретных положений, которые необходимо соблюдать. (Пример слева указывает на то, что вилка питания должна быть отключена от розетки.)

Разборка и изменения

Не разбирайте и не модифицируйте изделие каким-либо образом, так как это может привести к поражению электрическим током, ожогам или другим травмам. Все внутренние проверки, регулировки и техническое обслуживание следует поручить вашему продавцу

Соблюдайте дистанцию от инструмента и кронштейна

Взбираясь на корпус пианино или его кронштейн, можно упасть или повредить его. Семьям с маленькими детьми следует проявлять особую осторожность.

Проблема

При включении питания раздается хлопок

При включении питания клавиатура не издает никаких звуков при нажатии

Есть небольшая разница в качестве звука между нотами в одном тоне

При использовании функции продолжительности некоторые тона имеют длинную задержку по длительности, а другие – короткую

Громкость слишком низкая

Некоторые MIDI-данные не передаются должным образом (даже при полностью подключенном MIDI-кабеле)

При использовании мобильного телефона или при близком расположении к нему, динамик пианино будет издавать шум

При игре высота звука, издаваемая клавиатурой, не соответствует положению клавиатуры

Невозможно изменить тон во время игры, а высота звука клавиатуры не соответствует ее фактическому положению

Воспроизведение демо-песни с искаженным или прерывистым звуком

При воспроизведении одновременно звучат два тона

Решение

Это нормально, не волнуйтесь

Убедитесь, что регулятор громкости установлен в правильное положение. Или проверьте, не подключены ли другие устройства к выходному разъему наушников, чтобы встроенная акустическая система автоматически отключалась

Это нормальное явление. Разное качество звука получается из-за различий в диапазоне выборки тембра

Это нормальное явление, поскольку tenuto различных тембров этого пианино установлено как оптимальная длина

Убедитесь, что регулятор громкости установлен в правильное положение

Это нормальное явление, связанное с начальными настройками пианино

Мобильный телефон издает помехи. Чтобы избежать такого рода шума, вы можете выключить свой мобильный телефон или использовать инструмент вдали от телефона

Возможно, вы включили функцию двойной клавиатуры или транспонирования. Просто выключите двойную клавиатуру или сделайте сброс на ноль; также можете выключить питание и перезапустить инструмент

Возможно, вы включили функцию двойной клавиатуры; просто отключите функцию двойной клавиатуры; вы также можете выключить питание и перезапустить инструмент

Это может быть вызвано активацией системы самозащиты схемы, которая слишком долго работала на высокой мощности, что привело к ее перегреву. Продолжите воспроизведение, но уменьшите громкость или отключите питание на некоторое время

Возможно, вы включили функцию двойного тона, отключите функцию двойного тона


Устранение проблем

Проблема

Инструмент проявляет значительную подвижность и нестабильность при использовании

Решение

Убедитесь, что винты на боковых панелях инструмента затянуты до упора и закрыты круглыми заглушками.



PIANOVA MA-400

Инструкция по применению
Корпусное цифровое пианино