

PIANOVA MA-70

Инструкция по применению
Портативное цифровое пианино



PIANOVA

Важные элементы

Перед использованием данного изделия, пожалуйста, ознакомьтесь со следующими важными указаниями:

- Прежде чем подключать изделие к питанию через блок питания, необходимо проверить, не имеет ли он повреждений.
- Пожалуйста, внимательно проверьте блок питания, чтобы убедиться, что он не сломан, не оголен и не имеет других повреждений. Не позволяйте детям использовать сильно поврежденный блок.
- Дети младше 3 лет не допускаются к использованию изделия.

Кабель не является игрушкой.

Перед чисткой необходимо отключить сетевой блок питания.

Предисловие

Уважаемые пользователи:

Поздравляем Вас с приобретением нового электронного фортепиано!

Этот инструмент сочетает современные технологии и богатое звучание, открывая перед вами мир бесконечных музыкальных возможностей. С этого момента начинается Ваше уникальное путешествие в мир музыки, наполненное вдохновением и новыми открытиями. Позвольте инструменту стать Вашим верным спутником в этом творческом пути.

Мы рекомендуем внимательно ознакомиться с инструкцией, чтобы наслаждаться каждым моментом игры и использовать все его возможности.

Храните инструмент в надежном месте, чтобы он долгие годы радовал Вас и помогал создавать волшебные мелодии.

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией

Характеристики

- 88-клавишная стандартная клавиатура синтезаторного типа
- 185 тембров
- 116 ритмических паттернов
- 32-голосная полифония
- Метроном (1/4, 2/4, 3/4, 4/4)
- Разделение клавиатуры
- Функция обучения
- MIDI вход/выход
- Аудио вход/выход
- Возможность подключения к мобильному телефону/планшету
- Запись/воспроизведение (10 000 нот)
- Подключение к продуктам Apple / Android / Windows
- Встроенный аккумулятор
- Транспонирование
- 88 демонстрационных музыкальных произведений
- Выходная мощность - 2 динамика по 25 Вт
- Размеры: Д 1264 мм x Ш 180 мм x В 66 мм
- Вес: 4 кг

Комплектация: пианино, адаптер питания, педаль сустейн, руководство по эксплуатации, пюпитр

Содержание

Подготовка перед использованием.....	2
Подключение питания / Регулировка громкости.....	3
Разъем на задней панели	3
Выбор функций / Подключение Bluetooth	4
Выбор функций / MP3	5
Интерфейсы.....	6
Список тембров	7-8
Список ритмов	9
Список демонстрационных песен	10
Поиск и устранение неисправностей	11

Перед использованием, пожалуйста, внимательно прочитайте следующие инструкции (храните документ в надежном месте для дальнейшего использования)

Внимание

При использовании изделия, пожалуйста, соблюдайте следующие пункты для работы, чтобы избежать серьезных травм или причинения вреда здоровью пользователей из-за поражения электрическим током, короткого замыкания, несчастного случая, пожара или других опасностей.

Пункты, на которые пользователи должны обратить внимание:

Не открывайте пианино и не пытайтесь разобрать его компоненты, а также не вносите никаких изменений внутри. В данном изделии нет деталей, которые пользователи могут отремонтировать самостоятельно (пианино не нуждается в настройке, поэтому нет необходимости во вскрытии). В случае возникновения неисправностей, пожалуйста, обратитесь к квалифицированным специалистам для проверки обслуживания.

Не допускайте попадания пианино под дождь и не используйте его вблизи мест с повышенной влажностью и около воды. Не ставьте на электронное пианино емкости с водой, так как влага может попасть внутрь электронного пианино.

Если шнур питания или вилка изношены или повреждены, либо если во время использования пианино внезапно потеряло питание, появился странный запах или заметен дым, немедленно выключите прибор, выньте вилку из розетки и обратитесь к квалифицированному специалисту для проверки и ремонта.

Пожалуйста, убедитесь, что напряжение питания составляет 220 В * 10% переменного тока, слишком высокое или слишком низкое напряжение приведет к повреждению инструмента.

Перед чисткой электронного пианино необходимо выключить питание, вынуть вилку из розетки. Во время чистки пианино не прикасайтесь к нему влажными руками. Не протирайте и не чистите электронное пианино едкими химическими средствами.

Регулярно проверяйте состояние выключателя и шнура питания. При замене предохранителя убедитесь, что вилка питания отключена от розетки, и используйте предохранитель с такими же оригинальными характеристиками.

Пользователям следует соблюдать следующие правила во время использования, чтобы избежать травм и повреждений электронного пианино или других подключенных устройств. Ниже приведены основные рекомендации, на которые важно обратить внимание, хотя список не является исчерпывающим.

Не размещайте шнур питания переменного тока рядом с источниками тепла, такими как обогреватели. Избегайте перегибов шнура, не кладите на него тяжелые предметы, не прокладывайте его в местах с интенсивным движением и не наматывайте на него другие предметы, чтобы предотвратить повреждение. При отключении устройства беритесь за вилку, а не тяните за шнур. Если электронное пианино не используется длительное время или при грозе, обязательно отключите вилку от розетки.

Не ставьте инструмент в пыльную, вибрирующую, холодную или горячую среду (например, под воздействие прямых солнечных лучей, рядом с нагревательным прибором или в транспортном средстве), чтобы избежать повреждения внешнего вида электронного пианино и внутренних компонентов.

Перед перемещением инструмента необходимо отсоединить его от питания.

Для чистки электронного пианино используйте сухую мягкую ткань. Избегайте применения растворителей, органических средств, моющих веществ или других агрессивных химических веществ, которые могут вызвать обесцвечивание панели или клавиатуры.

Перед выключением инструмента установите громкость на минимум. При включении сначала выставьте минимальный уровень громкости, затем плавно увеличьте его до желаемого уровня.

Не ставьте электронное пианино рядом с другими приборами, такими как телевизор, радиоприемник, колонки и т.д. Размещение его рядом с другими приборами может вызвать помехи между электроприборами.

Не ставьте электронное пианино на неустойчивое место, чтобы оно не упало.

Не ставьте на электронное пианино тяжелые предметы и избегайте чрезмерного нажима на клавиши или элементы управления.

Это электронное пианино разработано с достаточным уровнем громкости для использования в классе, аудитории и других помещениях, и громкость можно отрегулировать до нужного уровня. Избегайте чрезмерной громкости на длительное время, так как это может негативно сказаться на слухе и не соответствует принципам комфортного восприятия музыки.


Избегайте сильных ударов по электронному пианино, так как это может привести к его повреждению и стать причиной травм.

Подготовка к использованию

В этой главе мы расскажем о функциональных разъемах электронного пианино и предоставим важную информацию перед началом игры.

Пожалуйста, ознакомьтесь с приведенными ниже рекомендациями перед включением инструмента.

Панель управления



ON/OFF

LCD Display

Tone

Start/Stop

Record

MP3

Encoder/volume control knob

Accomp

Metronome

Play

Function

Вкл/ выкл

ЖК дисплей

Тон

Старт / Стоп

Запись

MP3

Энкодер / регулятор громкости

Акомпанемент

Метроном

Играть

Функции

Подключение питания

1. Характеристики адаптера питания: вход **100-240 В** переменного тока; выход **15 В/3А**.
2. Электронное пианино поддерживает питание от сети переменного тока и поставляется с литиевой батареей.
3. Индикатор загорается красным во время зарядки, а когда инструмент полностью заряжен - зеленым.
4. Нажмите кнопку питания, чтобы включить пианино, и на экране появится надпись «Grand piano» / «Рояль».

Примечание: если пианино не используется в течение длительного времени, нажмите кнопку питания, чтобы выключить пианино. В противном случае срок службы литиевой батареи может сократиться.

Регулировка громкости

Поверните «Encoder/Volume knob» / «Энкодер/Регулятор громкости», чтобы настроить громкость.

Подключение Bluetooth

1. Откройте пункт настроек Bluetooth мобильных устройств, например, мобильного телефона, включите функцию Bluetooth и выполните поиск устройств Bluetooth. Инструмент отображается как «Digital piano 121274 / (Bluetooth (APP))» или «Digital piano 122823» (Bluetooth Audio)» / «Цифровое пианино 121274» (Bluetooth (APP)) или «Цифровое пианино 122823» (Bluetooth Audio)».
2. Выберите подключение, чтобы подключить пианино к устройству Bluetooth планшета или мобильного телефона.

Выбор функций

Тон

1. Выбор энкодера: нажмите и удерживайте кнопку «Tone» / «Тон» и поверните ручку энкодера, для выбора тона от 000 до 168 (включает 9 ударных инструментов) (детали см. в приложении)
2. Быстрый выбор: нажмите и удерживайте кнопку «Tone» / «Тон», затем нажмите одну из клавиш пианино на клавиатуре, чтобы выбрать тон от 000 до 087
3. Возврат к тону пианино: нажмите кнопку «Tone» / «Тон», чтобы вернуться к тону пианино.

Аккомпанемент (аккорд)

Нажмите кнопку «Accomp» / «Аккомпанемент», чтобы перейти в режим аккорда.

Старт/Стоп (выбор ритма)

1. Выбор энкодера: нажмите и удерживайте кнопку «Start/Stop» / «Старт/Стоп» и поворачивайте ручку энкодера, чтобы выбрать ритмы от 000 до 099 (см. ритмы в приложении)
2. Быстрый выбор: нажмите и удерживайте кнопку «Start/Stop» / «Старт/Стоп», затем нажмите одну из клавиш пианино на клавиатуре, чтобы выбрать ритм от 000 до 087
3. Нажмите кнопку «Start/Stop» / «Старт/Стоп», чтобы начать/остановить воспроизведение выбранного ритма.

Метроном

1. Старт/стоп режима метрономом: нажмите и отпустите кнопку «Metronome» / «Метроном», чтобы запустить или остановить метроном.
2. Выбор темпа метронома: нажмите и удерживайте кнопку «Metronome» / «Метроном», и поворачивайте ручку энкодера, чтобы настроить темп метронома.
3. Выбор тип метронома: нажмите и удерживайте кнопку «Metronome» / «Метроном», затем нажмите одну из четырех белых клавиш, начиная со средней C, чтобы выбрать тип метронома 1/4, 2/4, 3/4 или 4/4.

Запись/воспроизведение

1. Запись: нажмите и отпустите кнопку «Rec» / «Запись», чтобы начать запись. Играйте на клавиатуре, чтобы записать ноты. Нажмите кнопку «Rec» / «Запись» еще раз, чтобы остановить запись.
2. Воспроизведение: нажмите кнопку «Play» / «Воспроизведение», чтобы начать воспроизведение.

3. Запись конкретной песни: удерживайте одну из 16 белых клавиш в крайней левой части клавиатуры, затем нажмите кнопку «Rec» / «Запись», чтобы начать запись конкретной песни. Играйте на клавиатуре, чтобы записать ноты. Нажмите кнопку «Rec» / «Запись» еще раз, чтобы остановить запись. Можно записать до 16 песен.
 4. Воспроизведение конкретной песни: удерживайте одну из 16 белых клавиш слева в конце клавиатуры, затем нажмите кнопку «Play» / «Воспроизведение», чтобы начать воспроизведение конкретной песни.
 5. Многодорожечная запись конкретной песни: нажмите и удерживайте одну из 16 белых клавиш слева в конце клавиатуры, затем нажмите кнопку «Rec» / «Запись», чтобы начать запись конкретной песни. Нажмите кнопку «Play» / «Воспроизведение», чтобы включить многодорожечную запись. Ранее записанные треки будут воспроизводиться, пока вы играете на клавиатуре, а ваши ноты будут записаны на новую дорожку.
- Примечание: общее количество нот, которые можно записать, составляет до 10 000, и они не удаляются даже при отключении питания.

MP3

1. Подключение USB-накопителя: вставьте USB-накопитель с файлами MP3 в USB-порт. На экране отобразится «USB connecting» / «USB-подключение», после завершения подключения на экране отобразится название текущей на USB-накопителе песни.
2. Выбор музыкальных файлов: Удерживайте кнопку «MP3» и поворачивайте ручку энкодера, чтобы выбрать музыкальный файл.
3. Воспроизведение музыкальных файлов: Нажмите кнопку «MP3», чтобы начать или остановить воспроизведение текущей MP3 музыки.

Редактирование тона

1. Удерживайте кнопку «Function» / «Функции», а затем нажмите первую черную клавишу слева в конце клавиатуры, чтобы войти в режим редактирования тона. Во время редактирования используйте 2-ю, 3-ю, 4-ю, 5-ю, 6-ю черные клавиши на клавиатуре, чтобы выбрать параметры формы волны, огибающей сигнала, фильтра, вибрато и частоты вибрато. Играйте на клавиатуре, чтобы услышать изменения тона. Чтобы выйти из режима редактирования тона, удерживайте кнопку «Function» / «Функции», а затем нажмите первую черную клавишу слева в конце клавиатуры.
2. Сохранение отредактированного тона в соответствующем месте: после редактирования тона, перед выходом из режима редактирования, нажмите и удерживайте кнопку «Tone» / «Тон» и поворачивайте ручку энкодера, чтобы выбрать номер ячейки, где будет сохранен отредактированный тон. Новый тон будет сохранен в соответствующем месте. Вы можете сохранить до 16 пользовательских тонов под номерами от 169 до 184.

Редактирование ритма

1. Нажмите и удерживайте кнопку «Function» / «Функции», затем нажмите 7-ю черную клавишу слева в конце клавиатуры, чтобы войти в режим редактирования ритма. Запустите ритм и во время редактирования нажмите 2-ю, 3-ю, 4-ю, 5-ю, 6-ю черные клавиши на клавиатуре, чтобы выбрать параметры: перкуссия 1, перкуссия 2, бас, аккорд 1, аккорд 2 и т. д. Нажмите и удерживайте кнопку «Function» / «Функция» еще раз, затем нажмите 7-ю черную клавишу, чтобы выйти из режима редактирования ритма.
2. Сохранение отредактированного ритма в соответствующем месте: после редактирования ритма и перед выходом из режима редактирования нажмите и удерживайте кнопку «Start/Stop» / «Старт/Стоп» и поворачивайте ручку энкодера, чтобы выбрать номер ячейки, в которую вы хотите сохранить отредактированный ритм. Новый ритм будет сохранен в соответствующем месте. Можно сохранить до 16 пользовательских ритмов под номерами от 100 до 115.

Громкость аккомпанемента

Одновременно нажмите кнопки «Tone» / «Тон» и «Chord» / «Аккорд», затем поверните ручку энкодера, чтобы отрегулировать громкость аккомпанемента.

Переключатель реверберации

Нажмите и удерживайте кнопки «Chord» / «Аккорд» и «Start/Stop» / «Старт/Стоп» одновременно, чтобы переключить режим реверберации.

Настройка транспонирования

Одновременно нажмите кнопки «Start/Stop» / «Старт/Стоп» и «Metronome» / «Метроном», затем поверните ручку энкодера, чтобы изменить параметр транспонирования.

Переключатель вибрации

Нажмите и удерживайте кнопки «Metronome» / «Метроном» и «Record» / «Запись» одновременно, чтобы переключить режим вибрации.

Включение / выключение функции обучения

Нажмите и удерживайте кнопки «Record» / «Запись» и «Play» / «Воспроизведение» одновременно, чтобы запустить или выйти из режима обучения.

Выбор песни для режима обучения

1. Выбор энкодера: нажмите кнопки «Play» / «Воспроизведение» и «MP3» одновременно, поверните ручку энкодера для выбора песни для обучения.
2. Быстрый выбор: нажмите кнопки «Play» / «Воспроизведение» и «MP3» одновременно, затем нажмите любую из 88 клавиш пианино, чтобы выбрать песню для обучения от 1 до 88.
3. Старт/стоп песни для обучения: нажмите кнопки «Play» / «Воспроизведение» и «MP3», чтобы запустить/остановить песню для обучения.

Выбор демо песни

1. Выбор энкодера: нажмите и удерживайте кнопки «MP3» и «Function» / «Функции» одновременно, затем поверните ручку энкодера, чтобы выбрать демо песню.
2. Быстрый выбор: нажмите и удерживайте кнопки «MP3» и «Function» / «Функции» одновременно, затем нажмите одну из 88 клавиш пианино, чтобы выбрать демо песню от 1 до 88.
3. Старт/стоп демо песни: нажмите и удерживайте кнопки «MP3» и «Function» / «Функции» одновременно, затем отпустите их, чтобы запустить или остановить текущую выбранную демо песню.

Интерфейсы



Список тембров

№	Название
000	GrandPiano 1
001	BrightPiano 2
002	Piano Elec
003	HonkyTonk
004	ElecPiano1
005	ElecPiano2
006	Harpsichord
007	Clavichord 1
008	Celesta
009	GlockenSpiel
010	MusicBox
011	VibraPhone 1
012	Marimba
013	Xylophone
014	TubulrBells
015	Dulcimer
016	HandOrgan
017	PerchyOrgan
018	RockOrgan
019	ChurchOrgan
020	ReedOrgan
021	Accordion
022	Harmonica
023	TangoAccordn
024	GuitarNylon
025	GuitarSteel
026	GuitarJazz
027	GuitarClean
028	GuitarMuted
029	GuitarOvrdr
030	GuitarDistr
031	GuitarHrmnx
032	AcoBass
033	FigBass

№	Название
036	ElectBass
037	FreBass
038	SlapBas1
039	SlapBas2
040	SynBass1
041	SynBass2
042	Violin
043	Viola
044	Cello
045	CntBass
046	StrTrem
047	StrPizz
048	Harp
049	Timpani
050	Strings1
051	Strings2
052	StrSyn1
053	StrSyn2
054	ChoirAah
055	VoiceDoo
056	VoiceSyn
057	OrchHit
058	Trumpet
059	Trombone
060	Tuba
061	MuteTpt
062	FrHorn
063	BrassSec
064	BrasSyn1
065	BrasSyn2
066	SopraSax
067	AltoSax
068	TenoSax
069	BtonSax

№	Название
070	Oboe
071	EngHorn
072	Bassoon
073	Clarinet
074	Piccolo
075	Flute
076	Recorder
077	PanFlute
078	BtlBlow
079	ShkHachi
080	Whistle
081	Ocarina
082	SqurWave
083	SawTooth
084	Calliope
085	Chiff
086	Charang
087	VoicLead
088	5th Lead
089	BassLead
090	NewAge
091	WarmPad
092	PlySynth
093	ChoirPad
094	BowGlass
095	MetalPad
096	HaloPad
097	Sweep
098	Rain
099	SoundTrk
100	Crystal
101	Atmosph
102	Bright
103	Goblin

Список тембров

№ Название

104 Echo
105 Sci-Fi
106 Sitar
107 Banjo
108 Shamisen
109 Koto
110 Kalimba
111 Bagpipe
112 Fiddle
113 Agogo
114 SteelDrm
115 WoodBlk
116 TaikoDrm
117 MelodTm
118 SynthDrm
119 RevrsCym
120 GtrNoise
121 Breath
122 SeaShore
123 BrdTweet
124 TelPhone
125 Helicptr
126 Applause
127 Gunshot
128 YangQin
129 Zheng
130 Pipa
131 Zhenling
132 Mangqin
133 Liuqin
134 Sanxian
135 Dongbula
136 Erhu
137 Highhu

№ Название

138 Midhu
139 Hus
140 Matouqin
141 Paidrum
142 Qing
143 BianZhong
144 Xun
145 Xiao
146 Bawu
147 Bangdi
148 Kundi
149 Jiansheng
150 Lusheng1
151 Lusheng2
152 Gourd
153 Lowsuona
154 Cleansuona
155 Ruan
156 BigRuan
157 MidRuan
158 Flute
159 Yu
160 Standard Set
161 Room Set
162 Power Set
163 Elect Set
164 Synth Set
165 Jazz Set
166 Orch Set
167 Effect Set
168 Chinese Set

Список ритмов

№ Название

001 8 Beat 1A
002 8 Beat 2A
003 8 Beat 3A
004 8 Beat 4A
005 8 Beat HeatA
006 8 Beat Pop 1A
007 8 Beat Pop 2A
008 Ballad 1A
009 Ballad 2A
010 GuitarBallad A
011 OrganBallad A
012 BluseBallad A
013 EpicBallad A
014 RockBallad A
015 SlowBallad A
016 PopBallad
017 ElPopBallad
018 PolkBallad A
019 16 Beat 1A
020 16 Beat 2A
021 16 Beat 3A
022 16 Beat 4A
023 16 Beat FunkA
024 16 Beat PopA
025 16 Beat BallA
026 Bossa Nova 1A
027 Guitar BossaA
028 Pop BossaA
029 TangoA
030 Cha chaA
031 RhumbaA
032 TexTexA
033 CountryA
034 CountryRockA
035 CountryShufA
036 CountrySwina

№ Название

037 CountryBallA
038 CountryWalth
039 50's RockA
040 Heavy Metal
041 Rock 1A
042 Rock 2A
043 Soft RockA
044 Slow RockA
045 Hard RockA
046 Rock & Roll 1
047 Rock & Roll 2
048 Chicago Blues
049 Fast Gospel
050 Groove Soul
051 Rap
052 GospelS1
053 Blues
054 Slow Blues
055 Foxtrot
056 Disco Tropic
057 Disco Hands
058 Two Step
059 Polk Pop
060 Waltz 1
061 Waltz Pop 1
062 Waltz Pop 2
063 Rai
064 Twist 1
065 Twist 2
066 Miami Pop
067 Motown
068 Reggae
069 Swing Reggae
070 Mambo
071 Beguine
072 Musette

№ Название

073 House
074 Slow Fox
075 Vienna Waltz
076 Salsa
077 Disco
078 Hip Hop Pop
079 Analog Pop
080 Club Dance
081 Boogie
082 Funky Pop
083 Jazz Rock
084 Swing 1
085 Dixieland
086 Jazz Samba
087 March
088 US. March
089 Samba
090 Polka
091 Polka Ober
092 Tarantella
093 Slow Waltz
094 Ober Waltz
095 Piano Ballad
096 Waltz 2
097 Guitar Waltz
098 Reggae 12
099 Soul

Список демо песен

00 Demo	23 Whats love got to do with it	46 Tristezza	69 Allemande
01 Lyphard Melodie	24 Schubert Serenade	47 Is she really going out with him	70 Black cat
02 Symphonies 40	25 Concerto D'Amour	48 Tarantella	71 PATHETIQ
03 Send me a rose	26 Small town story	49 Beer Bucket Polka	72 Blue Tango
04 Tu amor fue una mentira	27 Polka italienne	50 La conocchia	73 Pathetique
05 Rikki dont lose that number	28 Innocence	51 Samba	74 Lejos de ti
06 For Else	29 Horse racing	52 The Chase	75 Jeta Aragonesa
07 Celebration	30 Aaltz	53 Rivers of Babylon	76 Que seria de mi
08 Minuet in G Major	31 Spring	54 Ballade	77 Forelle
09 Angels	32 Produced by Ayase	55 When rish eyes are smiling	78 CRUCES
10 The Moon Represents My Heart	33 Carinito	56 La Candeur	79 Feel like making love
11 Minuet	34 Barcarolle	57 Black or white	80 Transcription Albeniz Tango
12 Friendship Lasts Forever	35 Di dance	58 Souvenirs d'Andalousie	81 Flight of the Bumble Bee
13 Water Music	36 Starlight Waltz	59 Sway	82 Jasmine
14 Kulau Sonata	37 Jardin Secret	60 Croatian	83 Jazz etude
15 La Spagnola	38 Knight	61 The Dying Swan	84 Americana
16 Swan	39 Fatal Fury	62 Stuck	85 The Limpid Stream
17 The Blue Danube	40 Glittering Days	63 Lazybed	86 The Happy Farmer
18 La Styrienne	41 Nada Soy	64 What a fool	87 Prelude in C Major
19 Xinjiang Dance	42 Tomorrow will be better	65 C jam blues	88 Doraemon
20 Swallow	43 Another one bites the dust	66 You Might Need Somebody	
21 The Girl From Ipanema	44 Bother	67 Autumn Leaves	
22 Lover's Tears	45 Tango	68 Sleighride	

Список музыки для режима обучения

01 Frog duet	24 Happy new year	47 Happy dream	70 Black cat
02 Little stars	25 Small ship	48 Small boat	71 PATHETIQ
03 Homesick	26 Dolder March	49 White cloud	72 Blue Tango
04 Little lamb	27 Moon light	50 Melody	73 Pathetique
05 Yi la la	28 Blinking stars	51 We are happy	74 Lejos de ti
06 Little bees weng	29 Baor hens	52 Woodpecker	75 Jeta Aragonesa
07 Brusher	30 Red head rope	53 Market	76 Que seria de mi
08 In the farm	31 In the moonlight	54 Puppet soldier march	77 Forelle
09 Russian song	32 Marmot	55 Gentle wind	78 CRUCES
10 Invite dance	33 Moon river	56 Minuet	79 Feel like making love
11 Send off	34 Wonderful world	57 Wa ha ha	80 Transcription Albeniz Tango
12 Cuckoo	35 Berceuse	58 Swanee river	81 Flight of the Bumble Bee
13 Do re mi	36 Patriot	59 Youth Dance	82 Jasmine
14 Byronic March	37 Harvest song	60 Where is spring	83 Jazz etude
15 Sha old man	38 Serenade of trumpeter	61 The Dying Swan	84 Americana
16 Sounding bell	39 Gypsy rondo	62 Stuck	85 The Limpid Stream
17 Happy birthday	40 Swan	63 Lazybed	86 The Happy Farmer
18 Ten indians	41 Little swallow	64 What a fool	87 Prelude in C Major
19 Long live friend	42 Polka dance	65 C jam blues	88 Doraemon
20 Little bees	43 Careless painter	66 You Might Need Somebody	
21 Humour	44 Happy slap hands	67 Autumn Leaves	
22 Edelweiss	45 Blue danube	68 Sleighride	
23 Old france	46 Ode to joy	69 Allemande	

Устранение проблем

Проблема

При включении питания раздается хлопок

При включении питания клавиатура не издает никаких звуков при нажатии

Есть небольшая разница в качестве звука между нотами в одном тоне

При использовании функции продолжительности некоторые тона имеют длинную задержку по длительности, а другие — короткую

Громкость слишком низкая

Некоторые MIDI-данные не передаются должным образом (даже при полностью подключенном MIDI-кабеле)

При использовании мобильного телефона или при близком расположении к нему, динамик пианино будет издавать шум

При игре высота звука, издаваемая клавиатурой, не соответствует положению клавиатуры

Невозможно изменить тон во время игры, а высота звука клавиатуры не соответствует ее фактическому положению

Воспроизведение демо-песни с искаженным или прерывистым звуком

При воспроизведении одновременно звучат два тона

Решение

Это нормально, не волнуйтесь

Убедитесь, что регулятор громкости установлен в правильное положение. Или проверьте, не подключены ли другие устройства к выходному разъему наушников, чтобы встроенная акустическая система автоматически отключалась

Это нормальное явление. Разное качество звука получается из-за различий в диапазоне выборки тембра

Это нормальное явление, поскольку tenuto различных тембров этого пианино установлено как оптимальная длина

Убедитесь, что регулятор громкости установлен в правильное положение

Это нормальное явление, связанное с начальными настройками пианино

Мобильный телефон издает помехи. Чтобы избежать такого рода шума, вы можете выключить свой мобильный телефон или использовать инструмент вдали от телефона

Возможно, вы включили функцию двойной клавиатуры или транспонирования. Просто выключите двойную клавиатуру или сделайте сброс на ноль; также можете выключить питание и перезапустить инструмент

Возможно, вы включили функцию двойной клавиатуры; просто отключите функцию двойной клавиатуры; вы также можете выключить питание и перезапустить инструмент

Это может быть вызвано активацией системы самозащиты схемы, которая слишком долго работала на высокой мощности, что привело к ее перегреву. Продолжите воспроизведение, но уменьшите громкость или отключите питание на некоторое время

Возможно, вы включили функцию двойного тона, отключите функцию двойного тона

PIANOVA MA-70

Инструкция по применению
Портативное цифровое пианино