

PIANOVA MA-400

Инструкция по применению
Корпусное цифровое пианино



PIANOVA

Важные элементы

Перед использованием данного изделия, пожалуйста, ознакомьтесь со следующими важными указаниями:

- Прежде чем подключать изделие к питанию через блок питания, необходимо проверить, не имеет ли он повреждений.
- Пожалуйста, внимательно проверьте блок питания, чтобы убедиться, что он не сломан, не оголен и не имеет других повреждений. Не позволяйте детям использовать сильно поврежденный блок.
- Дети младше 3 лет не допускаются к использованию изделия.

Кабель не является игрушкой.

Перед чисткой необходимо отключить сетевой блок питания.

Предисловие

Уважаемые пользователи:

Поздравляем Вас с приобретением нового электронного фортепиано!

Этот инструмент сочетает современные технологии и богатое звучание, открывая перед вами мир бесконечных музыкальных возможностей. С этого момента начинается Ваше уникальное путешествие в мир музыки, наполненное вдохновением и новыми открытиями. Позвольте инструменту стать Вашим верным спутником в этом творческом пути.

Мы рекомендуем внимательно ознакомиться с инструкцией, чтобы наслаждаться каждым моментом игры и использовать все его возможности.

Храните инструмент в надежном месте, чтобы он долгие годы радовал Вас и помогал создавать волшебные мелодии.

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией

Характеристики

- 88-клавишная стандартная клавиатура с имитацией молоточковой механики
- 610 тембров
- 600 ритмических паттернов
- 256-голосная полифония
- Метроном
- Разделение клавиатуры
- Функция обучения
- MIDI вход/выход
- Аудио вход/выход
- Запись/воспроизведение
- Транспонирование
- 110 демонстрационных музыкальных произведений
- Выходная мощность - 2 динамика по 25 Вт
- Размеры: Д 1350 мм х Ш 370 мм х В 785 мм
- Вес: 37,2 кг

Комплектация: пианино, адаптер питания, стойка, педальный блок, руководство по эксплуатации, пюпитр

Содержание

Подготовка перед использованием	2
Управление / Громкость	3
Функции / Выбор темпа	4
Транспонирование.....	5
Демо-песни / функция записи.....	5
Разделение клавиатуры / MP3	6
Уход за инструментом.....	7
Схема разъемов.....	7
Интерфейсы	8
Список голосов.....	9-14
Список ритмов.....	15-16
Меры предосторожности	17
Устранение проблем	18

Перед использованием, пожалуйста, внимательно прочитайте следующие инструкции (храните документ в надежном месте для дальнейшего использования)

Внимание

При использовании изделия, пожалуйста, соблюдайте следующие пункты для работы, чтобы избежать серьезных травм или причинения вреда здоровью пользователей из-за поражения электрическим током, короткого замыкания, несчастного случая, пожара или других опасностей.

Пункты, на которые пользователи должны обратить внимание:

Не открывайте пианино и не пытайтесь разобрать его компоненты, а также не вносите никаких изменений внутри. В данном изделии нет деталей, которые пользователи могут отремонтировать самостоятельно (пианино не нуждается в настройке, поэтому нет необходимости во вскрытии). В случае возникновения неисправностей, пожалуйста, обратитесь к квалифицированным специалистам для проверки обслуживания.

Не допускайте попадания пианино под дождь и не используйте его вблизи мест с повышенной влажностью и около воды. Не ставьте на электронное пианино емкости с водой, так как влага может попасть внутрь электронного пианино.

Если шнур питания или вилка изношены или повреждены, либо если во время использования пианино внезапно потеряло питание, появился странный запах или замечен дым, немедленно выключите прибор, выньте вилку из розетки и обратитесь к квалифицированному специалисту для проверки и ремонта.

Пожалуйста, убедитесь, что напряжение питания составляет 220 В * 10% переменного тока, слишком высокое или слишком низкое напряжение приведет к повреждению инструмента.

Перед чисткой электронного пианино необходимо выключить питание, вынуть вилку из розетки. Во время чистки пианино не прикасайтесь к нему влажными руками. Не протирайте и не чистите электронное пианино едкими химическими средствами.

Регулярно проверяйте состояние выключателя и шнура питания. При замене предохранителя убедитесь, что вилка питания отключена от розетки, и используйте предохранитель с такими же оригинальными характеристиками.

Пользователям следует соблюдать следующие правила во время использования, чтобы избежать травм и повреждений электронного пианино или других подключенных устройств. Ниже приведены основные рекомендации, на которые важно обратить внимание, хотя список не является исчерпывающим.

Не размещайте шнур питания переменного тока рядом с источниками тепла, такими как обогреватели. Избегайте перегибов шнура, не кладите на него тяжёлые предметы, не прокладывайте его в местах с интенсивным движением и не наматывайте на него другие предметы, чтобы предотвратить повреждение. При отключении устройства беритесь за вилку, а не тяните за шнур. Если электронное пианино не используется длительное время или при грозе, обязательно отключите вилку от розетки.

Не ставьте инструмент в пыльную, вибрирующую, холодную или горячую среду (например, под воздействие прямых солнечных лучей, рядом с нагревательным прибором или в транспортном средстве), чтобы избежать повреждения внешнего вида электронного пианино и внутренних компонентов.

Перед перемещением инструмента необходимо отсоединить его от питания.

Для чистки электронного пианино используйте сухую мягкую ткань. Избегайте применения растворителей, органических средств, моющих веществ или других агрессивных химических веществ, которые могут вызвать обесцвечивание панели или клавиатуры.

Перед выключением инструмента установите громкость на минимум. При включении сначала выставьте минимальный уровень громкости, затем плавно увеличьте его до желаемого уровня.

Не ставьте электронное пианино рядом с другими приборами, такими как телевизор, радиоприемник, колонки и т.д. Размещение его рядом с другими приборами может вызвать помехи между электроприборами.

Не ставьте электронное пианино на неустойчивое место, чтобы оно не упало.

Не ставьте на электронное пианино тяжёлые предметы и избегайте чрезмерного нажима на клавиши или элементы управления.

Это электронное пианино разработано с достаточным уровнем громкости для использования в классе, аудитории и других помещениях, и громкость можно отрегулировать до нужного уровня. Избегайте чрезмерной громкости на длительное время, так как это может негативно сказаться на слухе и не соответствует принципам комфортного восприятия музыки.


Избегайте сильных ударов по электронному пианино, так как это может привести к его повреждению и стать причиной травм.

Подготовка к использованию

В этой главе мы расскажем о функциональных разъемах электронного пианино и предоставим важную информацию перед началом игры.

Пожалуйста, ознакомьтесь с приведенными ниже рекомендациями перед включением инструмента.

Управление



Игра на пианино

1. Нажмите кнопку «Power» / «Питание» в положение «Вкл.», загорится «Индикатор питания и цифровой дисплей», после чего вы можете начать играть

2. Играйте на клавиатуре пианино

3. Отключайте питание, если не используете его в течение некоторого времени

Микросхема процессора этого устройства сложная, и схожа с компьютерной системой. Иногда она не отвечает. Выключите питание, а затем снова включите его, чтобы работать в обычном режиме.

Громкость

Нажмите кнопку «Volume+» / «Громкость+» или «Volume-» / «Громкость -», чтобы увеличить или уменьшить громкость пианино. Отрегулируйте громкость до приемлемого уровня.

Параметры тона инструмента

1. Нажмите кнопку «Tone» / «Тон», чтобы войти в режим звука.
2. Нажмите «Select+» / «Выбрать+» или «Select-» / «Выбрать -», чтобы выбрать любой тон, и на ЖК-дисплее отобразится соответствующий номер тона.
3. Найдите нужный вам тон в списке имеющихся аудиозаписей

ПРИМЕЧАНИЕ!

- Каждый раз при включении цифрового пианино предустановленным тоном по умолчанию является тон «пианино».

Выбор темпа

1. Нажмите кнопку «Tempo» / «Темп», чтобы войти в режим темпа.
2. Нажмите «Select+» / «Выбрать+» или «Select-» / «Выбрать -», чтобы выбрать любой темп. На ЖК-дисплее отобразится соответствующий номер темпа.
3. Нажмите кнопку «Tempo Start/Stop» / «Темп Старт/Стоп», чтобы начать воспроизведение выбранного темпа. Чтобы остановить воспроизведение темпа, просто нажмите «Start/Stop» / «Старт/Стоп» еще раз.
4. Нажмите «Tempo Volume +» / «Громкость темпа +» или «Tempo Volume -» / «Громкость темпа -», чтобы отрегулировать громкость темпа. Управление громкостью темпа имеет 32 уровня (1-32), а значение по умолчанию установлено на уровне 24.
5. Нажмите кнопку «Insert» / «Вставить», чтобы вставить сквозной темп во время игры
6. Найдите нужный вам темп в списке темпов в приложении.


Регулировка скорости ударов

1. Нажмите «Speed» / «Скорость», а затем нажмите «Select+» / «Выбрать+» или «Select -» / «Выбрать-», чтобы отрегулировать скорость.
2. Диапазон регулировки скорости (20-280), предустановленное значение после включения питания находится в разделе 120.
3. Нажмите «Speed +» / «Скорость +», чтобы непрерывно увеличивать скорость, и нажмите «Speed -» / «Скорость-», чтобы непрерывно уменьшать скорость.

Использование аккорда аккомпанемент

1. Выберите темп, который вы хотите воспроизвести. Подробности см. в инструкции в разделе «Выбор темпа» в пункте 4.
2. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки «sound/Tempo» / «звук/темп» и «function» / «функция», чтобы отобразить аккорд на цифровом дисплее и войти в положение, когда аккорд включен
 - При использовании метода мультитеплексного аккорда одним пальцем, если он поддерживает метод игры аккорда несколькими пальцами, пианино реагирует на аккорд несколькими пальцами; если он не поддерживает метод игры аккорда несколькими пальцами, реакция распознается аккордом для одного пальца.
3. Играйте аккорды на клавиатуре аккомпанемент (клавиши 1-34 слева) с разными аппликатурами.
4. Нажмите кнопку «Chord Volume +» / «Громкость аккорда +» или «Chord Volume -» / «Громкость аккорда-», чтобы отрегулировать уровень громкости аккорда. Регулятор громкости аккордов имеет 32 уровня (1-32), а значение по умолчанию установлено на уровне 24.
5. Нажмите кнопку «Chord Off» / «Отключить аккорды», чтобы отключить режим аккордов.

Автоматическая аккомпанементная клавиатура



Запуск синхронизации

Начните с выбора темпа, который вы хотите использовать, установки значения темпа и выбора аккорда аккомпанемента.

1. В положении **Tempo / Темп** нажмите кнопку «Sync» / «Синхронизация», чтобы войти в режим ожидания пуска синхронизации.
2. Сыграйте аккорды (клавиши 1-34 слева на клавиатуре), и аккомпанемент начнет воспроизводиться автоматически.
3. Чтобы отменить режим синхронизации, просто нажмите кнопку «Start/Stop» / «Старт/Стоп».

Функция транспонирования

Нажмите «Transposition +» / «Транспонирование +» или «Transposition -» / «Транспонирование-», чтобы отрегулировать размер транспонирования. Имеется 24 режима управления транспозицией (-12-12).

Клавиатура ударных инструментов

Нажмите кнопку «Keyboard Drum» / «Клавиатура барабана», чтобы переключить клавиатуру гамм на клавиатуру ударных инструментов, и нажмите ее еще раз, чтобы отключить эту функцию.

Режим динамик

Нажмите кнопку «Dynamics» / «Динамики», чтобы включить или отключить динамики, и динамики будут включены, пока вы их не отключите.

Режим метронома

1. Нажмите кнопку «metronome» / «метроном», чтобы включить функцию метронома. На ЖК-дисплее отобразится текущее количество ударов, чтобы вы могли играть вместе со звуком удара. Нажмите кнопку «metronome» / «метроном» еще раз, чтобы отключить режим метронома.
2. Удерживайте кнопку «metronome» / «метроном», чтобы войти в режим регулировки удара, и нажмите «Select +» / «Выбрать +» или «Select -» / «Выбрать -» для регулировки. Доступно к выбору 8 типов удара.

Встроенные демо-песни

1. Нажмите кнопку «Demo Song» / «Демо-песня», на ЖК-дисплее отобразится номер текущей демо-песни, и можно воспроизводить демо-песню. Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы остановить демо-песню.
2. При входе в режим демо-песни вы также можете выбирать различные демо-песни с помощью кнопок «Select +» / «Выбрать +» и «Select -» / «Выбрать-».
3. Найдите нужную вам песню в списке песен в приложении.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Встроенная библиотека данного устройства содержит 110 песен.

Встроенную музыку можно использовать для воспроизведения и развлечения, или же можно использовать режим обучения, чтобы играть мелодии на клавиатуре.


Функция записи

1. Запись нот клавиатуры: нажмите кнопку «Record» / «Запись», чтобы войти в режим записи, и играйте на клавишах, чтобы записать ноты. Нажмите кнопку «Record» / «Запись» еще раз, чтобы остановить запись. В режиме записи нот клавиатуры вы можете изменить «тон» записи, а также можно записать 5000 нот.
2. Воспроизведение: Нажмите кнопку «Play» / «Воспроизведение», чтобы воспроизвести записанные ноты.

Разделение клавиатуры

1. Сначала войдите в режим тона и выберите инструмент в качестве основного тона.
 2. Нажмите кнопку «Dual keyboard» / «Двойная клавиатура», чтобы войти в режим выбора разделенного тона.
 3. Используйте кнопку «Select +» / «Выбрать +» или «Select -» / «Выбрать-», чтобы выбрать другой инструмент в качестве разделенного тона.
 4. Играйте ноты на клавиатуре. В этот момент левая и правая стороны клавиатуры издают звук соответствующего инструмента.
 5. Нажмите кнопку «Dual Keyboards» / «Двойные клавиатуры» еще раз, чтобы отменить разделение клавиатуры и вернуться в обычный режим клавиатуры.
- Используя функцию двойной клавиатуры, вы можете распределить два разных тона (основной тон и разделенный тон) по обоим концам клавиатуры, так что вы можете играть один тон левой рукой, а другой тон правой рукой, чтобы создать эффект ансамбля.**

Разделение клавиатуры



Двойные тона

1. Сначала войдите в режим тона и выберите инструмент в качестве основного тона.
 2. Нажмите кнопку «Dual Tone» / «Двойной тон», чтобы войти в режим выбора второго тона.
 3. Используйте кнопку «Select +» / «Выбрать +» или «Select -» / «Выбрать-», чтобы выбрать другой инструмент в качестве второго тона.
 4. Играйте ноты на клавиатуре. В этот момент игра на клавиатуре может воспроизводить два соответствующих резонансных тона одновременно.
 5. Нажмите кнопку «Dual Tone» / «Двойной тон» еще раз, чтобы выйти из режима и вернуться в состояние обычного тона.
- Используя функцию двойного тона, вы можете смешивать два разных тона вместе, чтобы создать звук, а также вы можете смешивать их произвольно, чтобы создать новый тон, который резонирует с инструментом.**

Режим обучения

1. Нажмите «One Keyboard» / «Одна клавиатура» для входа в режим одной клавиши. Пользователь нажимает любую клавишу по основной теме до конца песни, чтобы выйти из режима нажмите эту же клавишу.
2. Нажмите «Следовать» / «Follow» для входа в режим следования. Пользователь должен нажать клавишу, соответствующую ноте, которая отображается на ЖК-дисплее, чтобы сыграть следующую ноту, пока песня не закончится, чтобы выйти из режима нажмите эту же кнопку.
3. Нажмите «Ансамбль» / «Ensemble» для входа в режим ансамбля. После воспроизведения песни пользователь может свободно нажимать клавиши и таким образом прерывать основную тему, чтобы выйти из этого режима нажмите эту же клавишу.

Режим воспроизведения MP3

1. Вставьте флэш-накопитель с песнями в формате MP3 в «USB-разъем».
2. Нажмите кнопку «Играть/Пауза» / «Play/Pause» для воспроизведения или паузы песни в формате MP3.
3. Во время воспроизведения вы можете выбирать разные песни в формате MP3, нажимая «Предыдущий» / «Previous» или «Следующий» / «Next».

ПРИМЕЧАНИЕ

- Можно воспроизводить только песни в формате MP3!

Уход за инструментом

Обратите внимание, что для продления срока службы этого электронного прибора необходимы базовое обслуживание и хороший уход.

1. Избегайте воздействия тепла, влаги или прямых солнечных лучей.

Не подвергайте изделие чрезмерному воздействию прямых солнечных лучей, не ставьте его рядом с кондиционером или в местах с высокой температурой.

2. Не используйте его рядом с телевизором или радиоприемником.

Это изделие может вызывать видео- или аудиопомехи при приеме теле- и радиосигналов. Если это произойдет, изделие следует убрать от телевизора или радиоприемника.


3. Для чистки не используйте краску, разбавитель или аналогичные химикаты.

Чистку производить с использованием мягкой ткани, смоченной в слабом водном растворе и мягком моющем средстве. Намочите ткань в растворе и отожмите ее, пока она не станет почти сухой.

4. Не трясите, чтобы избежать столкновений

Обращайтесь с инструментом осторожно при перемещении, сильная вибрация и удары строго запрещены, в противном случае это может привести к повреждению корпуса или внутренних электронных компонентов.

Схема разъемов



Интерфейсы

Подключение кабеля питания

1. Подключите кабель питания в соответствии со схемой использования, один конец вставляется в гнездо питания на панели управления в нижней части пианино, а другой конец вставляется в бытовую розетку 220 В (обозначение 1 на рисунке на странице 7).
2. Если вы не используете изделие в течение длительного времени, отсоедините кабель питания и храните его соответствующим образом.

Штекер аудио входа/выхода

1. Гнездо аудиовыхода можно подключить к большим динамикам (обозначение 2 на рисунке на странице 7).
2. Через гнездо аудиовхода для игры на электронном пианино можно подключить к внешнему источнику звука (обозначение 2 на рисунке на странице 7).

Разъем для наушников

Подключение наушников автоматически отключает выход встроенных динамиков клавиатуры, что позволяет играть и не мешать другим (обозначение 3 на рисунке на странице 7).

Интерфейс передачи по USB

Через интерфейс передачи по USB это цифровое пианино можно подключить к компьютеру. Можно исполнять, сочинять и сохранять музыку, обучаться или играть на клавиатуре с помощью предварительно установленного на компьютере музыкального программного обеспечения. Можно редактировать музыку и использовать встроенное музыкальное программное обеспечение для аккомпанемента, которое можно подключить к цифровому пианино через программное обеспечение для игры или играть согласно музыке аккомпанемента (обозначение 4 на рисунке на странице 7).

Подключение педали

Вставьте штекер конца провода педали в круглое гнездо в нижней части пианино, и вы сможете подключить звуковые эффекты трех педальей! (обозначение 5 на рисунке на странице 7).

Список голосов

№	Название
001	GrandPiano 1
002	BrightPiano 2
003	Piano Elec
004	HonkyTonk
005	ElecPiano1
006	ElecPiano2
007	Harpsichord
008	Clavichord 1
009	Celesta
010	GlockenSpiel
011	MusicBox
012	VibraPhone 1
013	Marimba
014	Xylophone
015	TubulrBells
016	Dulcimer
017	HandOrgan
018	PerchyOrgan
019	RockOrgan
020	ChurchOrgan
021	ReedOrgan
022	Accordion
023	Harmonica
024	TangoAccordn
025	GuitarNylon
026	GuitarSteel
027	GuitarJazz
028	GuitarClean
029	GuitarMuted
030	GuitarOvrdr
031	GuitarDistrt
032	GuitarHrmnx
033	AcoBass
034	FigBass

№	Название
035	ElectBass
036	FreBass
037	SlapBas1
038	SlapBas2
039	SynBass1
040	SynBass2
041	Violin
042	Viola
043	Cello
044	CntBass
045	StrTrem
046	StrPizz
047	Harp
048	Timpani
049	Strings1
050	Strings2
051	StrSyn1
052	StrSyn2
053	ChoirAah
054	VoiceDoo
055	VoiceSyn
056	OrchHit
057	Trumpet
058	Trombone
059	Tuba
060	MuteTpt
061	FrHorn
062	BrassSec
063	BrasSyn1
064	BrasSyn2
065	SopraSax
066	AltoSax
067	TenoSax
068	BtonSax

№	Название
069	Oboe
070	EngHorn
071	Bassoon
072	Clarinet
073	Piccolo
074	Flute
075	Recorder
076	PanFlute
077	BtlBlow
078	ShkHachi
079	Whistle
080	Ocarina
081	SqurWave
082	SawTooth
083	Calliope
084	Chiff
085	Charang
086	VoicLead
087	5th Lead
088	BassLead
089	NewAge
090	WarmPad
091	PlySynth
092	ChoirPad
093	BowGlass
094	MetalPad
095	HaloPad
096	Sweep
097	Rain
098	SoundTrk
099	Crystal
100	Atmosph
101	Bright
102	Goblin

Список голосов

№ Название

103 Echo
104 Sci-Fi
105 Sitar
106 Banjo
107 Shamisen
108 Koto
109 Kalimba
110 Bagpipe
111 Fiddle
112 Shanai
113 TinkBell
114 Agogo
115 SteelDrm
116 WoodBlk
117 TaikoDrm
118 MelodTm
119 SynthDrm
120 RevrsCym
121 GtrNoise
122 Breath
123 SeaShore
124 BrdTweet
125 TelPhone
126 Helicptr
127 Applause
128 GunShot
129 GrandPiano 2
130 GrandPiano 3
131 GrandPiano 4
132 GrandPiano W1
133 GrandPiano W2
134 GrandPiano W3
135 BrightPiano 1
136 BrightPiano 2

№ Название

137 BrightPiano 3
138 DarkPiano 1
139 DarkPiano 2
140 VelcityPiano 1
141 VelcityPiano 2
142 SoftPiano 1
143 SoftPiano 2
144 SoftPiano 3
145 StereoPiano
146 BrghtPiano 2
147 BrghtPiano 3
148 BrghtPiano 4
149 BrghtPiano 5
150 BrghtPiano W1
151 BrghtPiano W2
152 SoftBrtpiano 1
153 SoftBrtpiano 2
154 DeepBrtpiano
155 VelocitCross
156 DetunedEP 1
157 DetunedEP 2
158 DetunedEP 3
159 BrightEP 1
160 BrightEP 2
161 BrightEP 3
162 BrightEP 4
163 EPiano W1
164 EPiano W2
165 EPiano W3
166 EPiano W4
167 DarKEP 1
168 DarKEP 2
169 DarKEP 3
170 DarKEP 4

№ Название

171 SoftHonkytnk 1
172 SoftHonkytnk 2
173 VelcityHonky
174 DarkHonkytnk 1
175 DarkHonkytnk 2
176 Honkytnk W1
177 Honkytnk W2
178 Honkytnk W3
179 Honkytnk W4
180 Shrthonkytnk 1
181 Shrthonkytnk 2
182 EPiano 1W
183 EPiano 2W
184 EPiano 3W
185 EPiano 4W
186 EPiano 5W
187 EPiano 6W
188 SoftEP 1
189 SoftEP 2
190 SoftEP 3
191 SoftEP 4
192 HardEP 1
193 HardEP 2
194 ShortEP 1
195 ShortEP 2
196 BrightEP 1
197 BrightEP 2
198 HarpsiChrd 1
199 HarpsiChrd 2
200 SHarpsiChrd 1
201 SHarpsiChrd 2
202 BHarpsiChrd 1
203 BHarpsiChrd 2
204 DHarpsiChrd 1

Список голосов

№	Название
205	DHarpsiChrd 2
206	HHarpsiChrd 1
207	HHarpsiChrd 2
208	ClaviChord 1
209	ClaviChord 2
210	Clavi W
211	BrightClavi
212	DarkClavi
213	PerchyClavi
214	Bright Celesta
215	Short Celesta
216	Perchy Celesta
217	Duet Celesta
218	CelestaHarm
219	Glockenspiel 2
220	Glockenspiel 3
221	Glockenspiel 4
222	BGlockenspiel
223	DGlockenspiel
224	Glcknspiel W1
225	Glcknspiel W2
226	MusicBox 2
227	MusicBox 3
228	MusicBox 4
229	ToyMusicBox
230	BMusicBox
231	DMusicBox
232	Vibraphone 2
233	Vibraphone 3
234	SynVibraphone
235	HaVibraphone
236	Vibraphone W1
237	Vibraphone W2
238	VibraphoneS

№	Название
239	Marimba 2
240	Marimba W
241	DarkMarimba
242	BrightMarimba
243	DutedMarimba
244	DarkMarimba
245	XyloPhone 2
246	XyloPhone 3
247	VCXyloPhone
248	DistrtXyloPhn
249	BrXyloPhone
250	FXyloPhone
251	SXyloPhone
252	TubulrBells 2
253	TubulrBells 3
254	TubulrBells 4
255	SyTubulrBells
256	DTubulrBells
257	Dulcimer 2
258	Dulcimer 3
259	Santur
260	HandOrgan 2
261	HandOrgan 3
262	SoftHOrgan
263	BrSHOrgan
264	HamndOrg
265	PerchyOrg 2
266	PerchyOrg 3
267	BPerchyOrg
268	DPerchyOrg
269	RotarOrg
270	SlowROrg
271	1960RockOrg
272	1980RockOrg

№	Название
273	BrightRockOrg
274	DarkRockOrg
275	SoftRockOrg
276	ChurchOrg 2
277	ChurchOrg 3
278	ChurchOrg 4
279	ChurchOrg 5
280	ChurchOrg 6
281	ChurchOrg W1
282	ChurchOrg W2
283	BrChurchOrg 1
284	BrChurchOrg 2
285	DChurchOrg 1
286	DChurchOrg 2
287	SoulChurchOrg
288	ChrchOrgHarm
289	ChrchOrgSlow
290	ChrchOrgFast
291	SoftChrchOrg
292	ReedOrgan 2
293	ReedOrgan 3
294	ReedOrgan 4
295	ReedOrgan 5
296	BrghtReedOrg
297	DarkReedOrg
298	ReedOrgan W
299	FastReedOrg
300	SlowReedOrg
301	SoftReedOrg
302	HardReedOrg
304	JazzReedOrg
305	Accordn2
306	Accordn3
307	Accordn4

Список голосов

№	Название
308	DHarpsiChrd 2
309	HHarpsiChrd 1
310	HHarpsiChrd 2
311	ClaviChord 1
312	ClaviChord 2
313	Clavi W
314	BrightClavi
315	DarkClavi
316	PerchyClavi
317	Bright Celesta
318	Short Celesta
319	Perchy Celesta
320	Duet Celesta
321	CelestaHarm
322	Glockenspiel 2
323	Glockenspiel 3
324	Glockenspiel 4
325	BGlockenspiel
326	DGlockenspiel
327	Glcknspiel W1
328	Glcknspiel W2
329	MusicBox 2
330	MusicBox 3
331	MusicBox 4
332	ToyMusicBox
333	BMusicBox
334	DMusicBox
335	Vibraphone 2
336	Vibraphone 3
337	SynVibraphone
338	HaVibraphone
339	Vibraphone W1
340	Vibraphone W2
341	VibraphoneS

№	Название
342	Marimba 2
343	Marimba W
344	DarkMarimba
345	BrightMarimba
346	DutedMarimba
347	DarkMarimba
348	XyloPhone 2
349	XyloPhone 3
350	VCXyloPhone
351	DistrtXyloPhn
352	BrXyloPhone
353	FXyloPhone
354	SXyloPhone
355	TubulrBells 2
356	TubulrBells 3
357	TubulrBells 4
358	SyTubulrBells
359	DTubulrBells
360	Dulcimer 2
361	Dulcimer 3
362	Santur
363	HandOrgan 2
364	HandOrgan 3
365	SoftHOrgan
366	BrSHOrgan
367	HamndOrg
368	PerchyOrg 2
369	PerchyOrg 3
370	BPerchyOrg
371	DPerchyOrg
372	RotarOrg
373	SlowROrg
374	1960RockOrg
375	1980RockOrg

№	Название
376	BrightRockOrg
377	DarkRockOrg
378	SoftRockOrg
379	ChurchOrg 2
380	ChurchOrg 3
381	ChurchOrg 4
382	ChurchOrg 5
383	ChurchOrg 6
384	ChurchOrg W1
385	ChurchOrg W2
386	BrChurchOrg 1
387	BrChurchOrg 2
388	DChurchOrg 1
389	DChurchOrg 2
390	SoulChurchOrg
391	ChrchOrgHarm
392	ChrchOrgSlow
393	ChrchOrgFast
394	SoftChrchOrg
395	ReedOrgan 2
396	ReedOrgan 3
397	ReedOrgan 4
398	ReedOrgan 5
399	BrghtReedOrg
400	DarkReedOrg
401	ReedOrgan W
402	FastReedOrg
403	SlowReedOrg
404	SoftReedOrg
405	HardReedOrg
406	JazzReedOrg
407	Accordn2
408	Accordn3
409	Accordn4

Список голосов

№	Название
410	DarkGuitar
411	GuitarHarm
412	GuitarMuted
413	ClaviChord 1
414	ClaviChord 2
415	Clavi W
416	BrightClavi
417	DarkClavi
418	PerchyClavi
419	Bright Celesta
420	Short Celesta
421	Perchy Celesta
422	Duet Celesta
423	CelestaHarm
424	Glockenspiel 2
425	Glockenspiel 3
426	Glockenspiel 4
427	BGlockenspiel
428	DGlockenspiel
429	Glcknspiel W1
430	Glcknspiel W2
431	MusicBox 2
432	MusicBox 3
433	MusicBox 4
434	ToyMusicBox
435	BMusicBox
436	DMusicBox
437	Vibraphone 2
438	Vibraphone 3
439	SynVibraphone
440	HaVibraphone
441	Vibraphone W1
442	Vibraphone W2
443	VibraphoneS

№	Название
444	Marimba 2
445	Marimba W
446	DarkMarimba
447	BrightMarimba
448	DutedMarimba
449	DarkMarimba
450	XyloPhone 2
451	XyloPhone 3
452	VCXyloPhone
453	DistrtXyloPhn
454	BrXyloPhone
455	FXyloPhone
456	SXyloPhone
457	TubulrBells 2
458	TubulrBells 3
459	TubulrBells 4
460	SyTubulrBells
461	DTubulrBells
462	Dulcimer 2
463	Dulcimer 3
464	Santur
465	HandOrgan 2
466	HandOrgan 3
467	SoftHOrgan
468	BrSHOrgan
469	HamndOrg
470	PerchyOrg 2
471	PerchyOrg 3
472	BPerchyOrg
473	DPerchyOrg
474	RotarOrg
475	SlowROrg
476	1960RockOrg
477	1980RockOrg

№	Название
478	BrightRockOrg
479	DarkRockOrg
480	SoftRockOrg
481	ChurchOrg 2
482	ChurchOrg 3
483	ChurchOrg 4
484	ChurchOrg 5
485	ChurchOrg 6
486	ChurchOrg W1
487	ChurchOrg W2
488	BrChurchOrg 1
489	BrChurchOrg 2
490	DChurchOrg 1
491	DChurchOrg 2
492	SoulChurchOrg
493	ChrchOrgHarm
494	ChrchOrgSlow
495	ChrchOrgFast
496	SoftChrchOrg
497	ReedOrgan 2
498	ReedOrgan 3
499	ReedOrgan 4
500	ReedOrgan 5
501	BrghtReedOrg
502	DarkReedOrg
503	ReedOrgan W
504	FastReedOrg
505	SlowReedOrg
506	SoftReedOrg
507	HardReedOrg
508	JazzReedOrg
509	SynBass3
510	SynBass4
511	SynBass5

Список голосов

№	Название
512	DHarpsiChrd 2
513	HHarpsiChrd 1
514	HHarpsiChrd 2
515	ClaviChord 1
516	ClaviChord 2
517	Clavi W
518	BrightClavi
519	DarkClavi
520	PerchyClavi
521	Bright Celesta
522	Short Celesta
523	Perchy Celesta
524	Duet Celesta
525	CelestaHarm
526	Glockenspiel 2
527	Glockenspiel 3
528	Glockenspiel 4
529	BGlockenspiel
530	DGlockenspiel
531	Glcknspiel W1
532	Glcknspiel W2
533	MusicBox 2
534	MusicBox 3
535	MusicBox 4
536	ToyMusicBox
537	BMusicBox
538	DMusicBox
539	Vibraphone 2
540	Vibraphone 3
541	SynVibraphone
542	HaVibraphone
543	Vibraphone W1
544	Vibraphone W2
545	VibraphoneS

№	Название
546	Marimba 2
547	Marimba W
548	DarkMarimba
549	BrightMarimba
550	DutedMarimba
551	DarkMarimba
552	XyloPhone 2
553	XyloPhone 3
554	VCXyloPhone
555	DistrtXyloPhn
556	BrXyloPhone
557	FXyloPhone
558	SXyloPhone
559	TubulrBells 2
560	TubulrBells 3
561	TubulrBells 4
562	SyTubulrBells
563	DTubulrBells
564	Dulcimer 2
565	Dulcimer 3
566	Santur
567	HandOrgan 2
568	HandOrgan 3
569	SoftHOrgan
570	BrSHOrgan
571	HamndOrg
572	PerchyOrg 2
573	PerchyOrg 3
574	BPerchyOrg
575	DPerchyOrg
576	RotarOrg
577	SlowROrg
578	1960RockOrg
579	1980RockOrg

№	Название
580	BrightRockOrg
581	DarkRockOrg
582	SoftRockOrg
583	ChurchOrg 2
584	ChurchOrg 3
585	ChurchOrg 4
586	ChurchOrg 5
587	ChurchOrg 6
588	ChurchOrg W1
589	ChurchOrg W2
590	BrChurchOrg 1
591	BrChurchOrg 2
592	DChurchOrg 1
593	DChurchOrg 2
594	SoulChurchOrg
595	ChrchOrgHarm
596	BrightHarp1
597	BrightHarp2
598	DarkHarp1
599	DarkHarp2
600	HarpHarmonic
601	SoftHarmonic
602	Timpani2
603	Timpani3
604	Timpani4
605	Timpani W1
606	Timpani W2
607	Bright Timpani
608	Dark Timpani
609	Strings3
610	Strings4

	Number	Instrument
8 BEAT	001	8 Beat 1A
	002	8 Beat 2A
	003	8 Beat 3A
	004	8 Beat 4A
	005	8 Beat HeatA
	006	8 Beat Pop 1A
BALLAD	007	8 Beat Pop 2A
	008	Ballad 1A
	009	Ballad 2A
	010	Guitar BalladA
	011	Organ BalladA
	012	Bluse BalladA
	013	Epic BalladA
	014	Rock BalladA
	015	Slow BalladA
	016	Pop Ballad
	017	Electro Pop BalladA
	018	Polk BalladA
16 BEAT	019	16 Beat 1A
	020	16 Beat 2A
	021	16 Beat 3A
	022	16 Beat 4A
	023	16 Beat FunkA
	024	16 Beat Pop A
	025	16 Beat BalladA
	026	Bossa Nova 1A
	027	Guitar BossaA
	028	Pop BossaA
	029	TangoA
	030	Cha ChaA
LATIN	031	RhumbaA
	032	TEX TEXA
	033	CountryA
	034	Country RockA
	035	Country ShuffleA
	036	Country SwingA
	037	Country BalladA
	038	Country WaltzA
ROCK BAR	039	50's RockA
	040	Heavy MetalA
	041	Rock 1A
	042	Rock 2A
	043	Soft RockA
	044	Slow RockA

RHYTHM&BLUES	045	Hard RockA
	046	Rock & Roll 1A
	047	Rock & Roll 2A
	048	Chicago BluesA
	049	Fast GospelA
	050	Groove SoulA
	051	RapA
	052	GospelS1A
	053	BluesA
	054	Slow BluesA
	055	FoxtrotA
	056	Disco TropicA
Disco	057	Disco HandsA
	058	Two StepA
	059	Polk PopA
	060	Waltz 1A
	061	Waltz Pop 1A
	062	Waltz Pop 2A
WORLD MUSIC	063	RaiA
	064	Twist 1A
	065	Twist 2A
	066	Miami PopA
	067	MotomA
	068	ReggaeA
	069	Swing ReggaeA
	070	HambaA
	071	BeguineA
	072	MusetteA
	073	HouseA
	074	Slow FoxA
DANCE	075	Vienna WaltzA
	076	SalsaA
	077	DiscoA
	078	Hip Hop PopA
	079	Analog PopA
	080	Club DanceA
JAZZ&SWING	081	BoogieA
	082	FunkA
	083	Jazz RockA
	084	Swing 1A
	085	DixielandA
	086	Jazz SambaA
TRADITIONAL	087	MarchA
	088	US MarchA
	089	Samba A
	090	PolkaA
	091	Polka OberA

P1N1ST	092	TarantellaA
	093	Slow WaltzA
	094	Ober WaltzA
	095	Piano BalladA
	096	Waltz 2A
	097	Guitar WaltzA
	098	2/4 Piano 1A
	099	3/4 Piano 1A
	100	4/4 Piano 1A
	101	8 Beat 1B
	102	8 Beat 2B
8 BEAT	103	8 Beat 3B
	104	8 Beat 4B
	105	8 Beat HeatB
	106	8 Beat Pop 1B
	107	8 Beat Pop 2B
	108	Ballad 1B
BALLAD	109	Ballad 2B
	110	Guitar BalladB
	111	Organ BalladB
	112	Bluse BalladB
	113	Epic BalladB
	114	Rock BalladB
	115	Slow BalladB
	116	Pop BalladB
	117	Electro Pop BalladB
	118	Polk BalladB
	119	16 Beat 1B
16 BEAT	120	16 Beat 2B
	121	16 Beat 3B
	122	16 Beat 4B
	123	16 Beat FunkB
	124	16 Beat Pop B
	125	16 Beat BalladB
	126	Bossa Nova 1B
	127	Guitar BossaB
	128	Pop BossaB
	129	TangoB
	130	Cha ChaB
	131	RhumbaB
LATIN	132	TEX TEXB
	133	CountryB
	134	Country RockB
	135	Country ShuffleB
	136	Country SwingB
	137	Country BalladB
COUNTRY	138	Country WaltzB

ROCK BAR	139	50's RockB
	140	Heavy MetalB
	141	Rock 1B
	142	Rock 2B
	143	Soft RockB
	144	Slow RockB
	145	Hard RockB
	146	Rock & Roll 1B
	147	Rock & Roll 2B
	148	Chicago BluesB
	149	Fast GospelB
RHYTHM&BLUES	150	Groove SoulB
	151	RapB
	152	GospelS1B
	153	BluesB
	154	Slow BluesB
	155	FoxtrotB
Disco	156	Disco TropicB
	157	Disco HandsB
	158	Two StepB
	159	Polk PopB
	160	Waltz 1B
	161	Waltz Pop 1B
	162	Waltz Pop 2B
	163	RaiB
	164	Twist 1B
	165	Twist 2B
	166	Miami PopB
	167	MotomB
	168	ReggaeB
	169	Swing ReggaeB
	170	HambaB
	171	BeguineB
	172	MusetteB
	173	HouseB
DANCE	174	Slow FoxB
	175	Vienna WaltzB
	176	SalsaB
	177	DiscoB
	178	Hip Hop PopB
	179	Analog PopB
	180	Club DanceB
	181	BoogieB
	182	FunkA
	183	Jazz RockB
	184	Swing 1B
	185	DixielandB

TRADITIONAL	186	Jazz SambaB
	187	MarchB
	188	US MarchB
	189	SambaB
	190	PolkaB
	191	Polka OberB
	192	TarantellaB
	193	Slow WaltzB
	194	Ober WaltzB
P1N1ST	195	Piano BalladB
	196	Waltz 2B
	197	Guitar WaltzB
	198	2/4 Piano 1B
	199	3/4 Piano 1B
	200	4/4 Piano 1B
8 BEAT	201	8 Beat 1I
	202	8 Beat 2I
	203	8 Beat 3I
	204	8 Beat 4I
	205	8 Beat HeatI
	206	8 Beat Pop 1I
	207	8 Beat Pop 2I
	208	Ballad 1I
	209	Ballad 2I
BALLAD	210	Guitar BalladI
	211	Organ BalladI
	212	Bluse BalladI
	213	Epic BalladI
	214	Rock BalladI
	215	Slow BalladI
	216	Pop BalladI
	217	Electro Pop BalladI
	218	Polk BalladI
16 BEAT	219	16 Beat 1I
	220	16 Beat 2I
	221	16 Beat 3I
	222	16 Beat 4I
	223	16 Beat FunkI
	224	16 Beat Pop 1I
	225	16 Beat BalladI
	226	Bossa Nova 1I
	227	Guitar BossaI
	228	Pop BossaI
	229	TangoI
	230	Cha ChaI
LATIN	231	RhumbaI
	232	TEX TEXI

COUNTRY	233	CountryI
	234	Country RockI
	235	Country ShuffleI
	236	Country SwingI
	237	Country BalladI
	238	Country WaltzI
	239	50's RockI
	240	Heavy MetalI
	241	Rock 1I
	242	Rock 2I
	243	Soft RockI
	244	Slow RockI
	245	Hard RockI
	246	Rock & Roll 1I
	247	Rock & Roll 2I
RHYTHM&BLUES	248	Chicago BluesI
	249	Fast GospelI
	250	Groove SoulI
	251	RapI
	252	GospelS1I
	253	BluesI
	254	Slow BluesI
	255	FoxtrotI
Disco	256	Disco TropicI
	257	Disco HandsI
	258	Two StepI
	259	Polk PopI
	260	Waltz 1I
	261	Waltz Pop 1I
	262	Waltz Pop 2I
	263	RaiI
	264	Twist 1I
	265	Twist 2I
	266	Miami PopI
	267	MotomI
	268	ReggaeI
	269	Swing ReggaeI
	270	HambaI
	271	BeguineI
	272	MusetteI
	273	HouseI
DANCE	274	Slow FoxI
	275	Vienna WaltzI
	276	SalsaI
	277	DiscoI
	278	Hip Hop PopI
	279	Analog PopI

JAZZ&SWING	280	Club DanceI
	281	BoogieI
	282	FunkA
	283	Jazz RockI
	284	Swing 1I
	285	DixielandI
	286	Jazz SambaI
	287	MarchI
TRADITIONAL	288	US MarchI
	289	SambaI
	290	PolkaI
	291	Polka OberI
	292	TarantellaI
	293	Slow WaltzI
	294	Ober WaltzI
	295	Piano BalladI
	296	Waltz 2I
P1N1ST	297	Guitar WaltzI
	298	2/4 Piano 1I
	299	3/4 Piano 1I
	300	4/4 Piano 1I
	301	8 Beat 1E
	302	8 Beat 2E
8 BEAT	303	8 Beat 3E
	304	8 Beat 4E
	305	8 Beat HeatE
	306	8 Beat Pop 1E
	307	8 Beat Pop 2E
	308	Ballad 1E
	309	Ballad 2E
	310	Guitar BalladE
	311	Organ BalladE
	312	Bluse BalladE
	313	Epic BalladE
	314	Rock BalladE
	315	Slow BalladE
	316	Pop BalladE
	317	Electro Pop BalladE
	318	Polk BalladE
16 BEAT	319	16 Beat 1E
	320	16 Beat 2E
	321	16 Beat 3E
	322	16 Beat 4E
	323	16 Beat FunkE
	324	16 Beat Pop E
	325	16 Beat BalladE
	326	Bossa Nova 1E

	327	Guitar BossaE
	328	Pop BossaE
	329	TangoE
	330	Cha ChaE
	331	RhumbaE
	332	TEX TEXE
COUNTRY	333	CountryE
	334	Country RockE
	335	Country ShuffleE
	336	Country SwingE
	337	Country BalladE
	338	Country WaltzE
	339	50's RockE
	340	Heavy MetalE
	341	Rock 1E
	342	Rock 2E
	343	Soft RockE
	344	Slow RockE
	345	Hard RockE
	346	Rock & Roll 1E
	347	Rock & Roll 2E
RHYTHM&BLUES	348	Chicago BluesE
	349	Fast GospelE
	350	Groove SoulE
	351	RapE
	352	GospelS1E
	353	BluesE
	354	Slow BluesE
	355	FoxtrotE
Disco	356	Disco TropicE
	357	Disco HandsE
	358	Two StepE
	359	Polk PopE
	360	Waltz 1E
	361	Waltz Pop 1E
	362	Waltz Pop 2E
	363	RaiE
	364	Twist 1E
	365	Twist 2E
	366	Miami PopE
	367	MotomE
	368	ReggaeE

	374	Slow FoxE
	375	Vienna WaltzE
	376	SalsaE
	377	DiscoE
	378	Hip Hop PopE
	379	Analog PopE
	380	Club DanceE
JAZZ&SWING	381	BoogieE
	382	Funky PopE
	383	Jazz RockE
	384	Swing 1E
	385	DixielandE
	386	Jazz SambaE
TRADITIONAL	387	MarchE
	388	U.S. MarchE
	389	SambaE
	390	PolkaE
	391	Polka OberE
	392	TarantellaE
	393	Slow WaltzE
	394	Ober WaltzE
PINIST	395	Piano BalladE
	396	Waltz 2E
	397	Guitar WaltzE
	398	2/4 Piano 1E
	399	3/4 Piano 1E
	400	4/4 Piano 1E
8 BEAT	401	8 Beat 1AF
	402	8 Beat 2AF
	403	8 Beat 3AF
	404	8 Beat 4AF
	405	8 Beat HeatAF
	406	8 Beat Pop 1AF
	407	8 Beat Pop 2AF
BALLAD	408	Ballad 1AF
	409	Ballad 2AF
	410	Guitar BalladAF
	411	Ocean BalladAF
	412	Bluse BalladAF
	413	Epic BalladAF
	414	Rock BalladAF
	415	Slow BalladAF
	416	Pop BalladAF
	417	Electro Pop BalladAF
	418	Polk BalladAF
16 BEAT	419	16 Beat 1AF
	420	16 Beat 2AF

	421	16 Beat 3AF
	422	16 Beat 4AF
	423	16 Beat FunkAF
	424	16 Beat Pop AF
	425	16 Beat BalladAF
LATIN	426	Bossa Nova 1AF
	427	Guitar BossaAF
	428	Pop BossaAF
	429	TangoAF
	430	Cha ChaAF
	431	RhumbaAF
	432	TEX TEXAF
COUNTRY	433	CountryAF
	434	Country RockAF
	435	Country ShuffleAF
	436	Country SwingAF
	437	Country BalladAF
	438	Country WaltzAF
ROCK R&B	439	50's RockAF
	440	Heavy MetalAF
	441	Rock 1AF
	442	Rock 2AF
	443	Soft RockAF
	444	Slow RockAF
	445	Hard RockAF
	446	Rock & Roll 1AF
	447	Rock & Roll 2AF
RHYTHM&BLUES	448	Chicago BluesAF
	449	Fast GospelAF
	450	Groove SoulAF
	451	RnBAF
	452	GospelS1AF
	453	BluesAF
	454	Slow BluesAF
	455	FoxtrotAF
Disco	456	Disco TropicAF
	457	Disco HandsAF
	458	Two StepAF
	459	Polk PopAF
	460	Waltz 1AF
	461	Waltz Pop 1AF
	462	Waltz Pop 2AF
WORLD MUSIC	463	Rn1AF
	464	Twist 1AF
	465	Twist 2AF
	466	Miami PopAF
	467	MotownAF

	468	ReggaeAF
	469	Swing ReggaeAF
	470	MamboAF
	471	BeguineAF
	472	MusetteAF
DANCE	473	HouseAF
	474	Slow FoxAF
	475	Vienna WaltzAF
	476	SalsaAF
	477	DiscoAF
	478	Hip Hop PopAF
	479	Analog PopAF
	480	Club DanceAF
JAZZ&SWING	481	BoogieAF
	482	Funky PopAF
	483	Jazz RockAF
	484	Swing 1AF
	485	DixielandAF
	486	Jazz SambaAF
TRADITIONAL	487	MarchAF
	488	U.S. MarchAF
	489	SambaAF
	490	PolkaAF
	491	Polka OberAF
	492	TarantellaAF
	493	Slow WaltzAF
	494	Ober WaltzAF
PINIST	495	Piano BalladAF
	496	Waltz 2AF
	497	Guitar WaltzAF
	498	2/4 Piano 1AF
	499	3/4 Piano 1AF
	500	4/4 Piano 1AF
8 BEAT	501	8 Beat 1BF
	502	8 Beat 2BF
	503	8 Beat 3BF
	504	8 Beat 4BF
	505	8 Beat HeatBF
	506	8 Beat Pop 1BF
	507	8 Beat Pop 2BF
BALLAD	508	Ballad 1BF
	509	Ballad 2BF
	510	Guitar BalladBF
	511	Ocean BalladBF
	512	Bluse BalladBF
	513	Epic BalladBF
	514	Rock BalladBF

	515	Slow BalladBF
	516	Pop BalladBF
	517	Electro Pop BalladBF
	518	Polk BalladBF
16 BEAT	519	16 Beat 1BF
	520	16 Beat 2BF
	521	16 Beat 3BF
	522	16 Beat 4BF
	523	16 Beat FunkBF
	524	16 Beat Pop 1BF
	525	16 Beat BalladBF
LATIN	526	Bossa Nova 1BF
	527	Guitar BossaBF
	528	Pop BossaBF
	529	TangoBF
	530	Cha ChaBF
	531	RhumbaBF
	532	TEX TEXBF
COUNTRY	533	CountryBF
	534	Country RockBF
	535	Country ShuffleBF
	536	Country SwingBF
	537	Country BalladBF
	538	Country WaltzBF
ROCK R&B	539	50's RockBF
	540	Heavy MetalBF
	541	Rock 1BF
	542	Rock 2BF
	543	Soft RockBF
	544	Slow RockBF
	545	Hard RockBF
	546	Rock & Roll 1BF
	547	Rock & Roll 2BF
RHYTHM&BLUES	548	Chicago BluesBF
	549	Fast GospelBF
	550	Groove SoulBF
	551	RnBBF
	552	GospelS1BF
	553	BluesBF
	554	Slow BluesBF
	555	FoxtrotBF
Disco	556	Disco TropicBF
	557	Disco HandsBF
	558	Two StepBF
	559	Polk PopBF
	560	Waltz 1BF
	561	Waltz Pop 1BF

	562	Waltz Pop 2BF
WORLD MUSIC	563	Rn1BF
	564	Twist 1BF
	565	Twist 2BF
	566	Miami PopBF
	567	MotownBF
	568	ReggaeBF
	569	Swing ReggaeBF
	570	MamboBF
	571	BeguineBF
	572	MusetteBF
DANCE	573	HouseBF
	574	Slow FoxBF
	575	Vienna WaltzBF
	576	SalsaBF
	577	DiscoBF
	578	Hip Hop PopBF
	579	Analog PopBF
	580	Club DanceBF
JAZZ&SWING	581	BoogieBF
	582	Funky PopBF
	583	Jazz RockBF
	584	Swing 1BF
	585	DixielandBF
	586	Jazz SambaBF
TRADITIONAL	587	MarchBF
	588	U.S. MarchBF
	589	SambaBF
	590	PolkaBF
	591	Polka OberBF
	592	TarantellaBF
	593	Slow WaltzBF
	594	Ober WaltzBF
PINIST	595	Piano BalladBF
	596	Waltz 2BF
	597	Guitar WaltzBF
	598	2/4 Piano 1BF
	599	3/4 Piano 1BF
	600	4/4 Piano 1BF

Меры предосторожности

Питание

Источником питания для инструмента может быть стандартная настенная розетка. Используйте только адаптер питания, имеющий сертификат ЗС и отвечающий требованиям для таких розеток. Обязательно отключайте питание, если не используете инструмент в течение некоторого времени. Если не используете его в течение длительного времени, отсоедините кабель питания и храните его соответствующим образом.



Знаки и символы

Чтобы обеспечить безопасное и правильное использование инструмента, предотвратить нанесение вреда пользователям и другим лицам, а также финансовый ущерб, данное руководство и изделие отмечены следующими знаками безопасности.

Ниже приведены различные знаки и их значения:

Предупреждение!



Этот знак указывает на то, что существует потенциальный риск смерти или серьезной травмы любого человека, если изделие будет находится без присмотра и неправильно использоваться.

Осторожно!



Этот знак указывает на то, что существует потенциальный риск получения травмы или иного финансового ущерба, если изделие будет находится без присмотра и неправильно использоваться.



Этот треугольный знак указывает на то, что пользователь должен знать. (Пример слева – остерегайтесь поражения электрическим током)



Круглый символ с наклонной линией указывает на запрещенные действия. Изображение в логотипе или рядом с ним указывает на конкретный запрещенный контент. (Пример слева запрещает разборку)



Черная точка указывает на положения, которые необходимо соблюдать. Графика в этом логотипе указывает на детали конкретных положений, которые необходимо соблюдать. (Пример слева указывает на то, что вилка питания должна быть отключена от розетки.)

Разборка и изменения

Не разбирайте и не модифицируйте изделие каким-либо образом, так как это может привести к поражению электрическим током, ожогам или другим травмам. Все внутренние проверки, регулировки и техническое обслуживание следует поручить вашему продавцу

Соблюдайте дистанцию от инструмента и кронштейна

Взбираясь на корпус пианино или его кронштейн, можно упасть или повредить его. Семьям с маленькими детьми следует проявлять особую осторожность.

Устранение проблем

Проблема

При включении питания раздается хлопок

При включении питания клавиатура не издает никаких звуков при нажатии

Есть небольшая разница в качестве звука между нотами в одном тоне

При использовании функции продолжительности некоторые тона имеют длинную задержку по длительности, а другие – короткую

Громкость слишком низкая

Некоторые MIDI-данные не передаются должным образом (даже при полностью подключенном MIDI-кабеле)

При использовании мобильного телефона или при близком расположении к нему, динамик пианино будет издавать шум

При игре высота звука, издаваемая клавиатурой, не соответствует положению клавиатуры

Невозможно изменить тон во время игры, а высота звука клавиатуры не соответствует ее фактическому положению

Воспроизведение демо-песни с искаженным или прерывистым звуком

При воспроизведении одновременно звучат два тона

Решение

Это нормально, не волнуйтесь

Убедитесь, что регулятор громкости установлен в правильное положение. Или проверьте, не подключены ли другие устройства к выходному разъему наушников, чтобы встроенная акустическая система автоматически отключалась

Это нормальное явление. Разное качество звука получается из-за различий в диапазоне выборки тембра

Это нормальное явление, поскольку tenuto различных тембров этого пианино установлено как оптимальная длина

Убедитесь, что регулятор громкости установлен в правильное положение

Это нормальное явление, связанное с начальными настройками пианино

Мобильный телефон издает помехи. Чтобы избежать такого рода шума, вы можете выключить свой мобильный телефон или использовать инструмент вдали от телефона

Возможно, вы включили функцию двойной клавиатуры или транспонирования. Просто выключите двойную клавиатуру или сделайте сброс на ноль; также можете выключить питание и перезапустить инструмент

Возможно, вы включили функцию двойной клавиатуры; просто отключите функцию двойной клавиатуры; вы также можете выключить питание и перезапустить инструмент

Это может быть вызвано активацией системы самозащиты схемы, которая слишком долго работала на высокой мощности, что привело к ее перегреву. Продолжите воспроизведение, но уменьшите громкость или отключите питание на некоторое время


Возможно, вы включили функцию двойного тона, отключите функцию двойного тона

Проблема

Инструмент проявляет значительную подвижность и нестабильность при использовании

Решение

Убедитесь, что винты на боковых панелях инструмента затянуты до упора и закрыты круглыми заглушками.



PIANOVA MA-400

Инструкция по применению
Корпусное цифровое пианино